

# Ajax Button Jeweller

Bezvadu trauksmes poga un automatizācijas vadības poga – pievienošana un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā pievienot Button Ajax sistēmai, novietot, iestatīt režīmus un nomainīt bateriju.



## 1. PAR IERĪCI

Button ir bezvadu trauksmes (panikas) poga ar aizsardzību pret nejaušu nospiešanu un papildu režīmu automatizācijas ierīču vadībai. Tā darbojas tikai ar Ajax centrālēm (ne ar ocBridge Plus vai uartBridge) un trauksmi pārraida līdz 1300 m attālumā no centrāles; sienas un pārsegumi šo attālumu samazina. Pogu var nēsāt līdzi vai piestiprināt pie virsmas; korpuss ir aizsargāts pret putekļiem un šļakatām (IP55).

- "Panic": nospiežot sūta trauksmi lietotājiem un apsardzes uzņēmuma pultij (CMS) neatkarīgi no apsardzes režīma. Trauksmes veidu izvēlas iestatījumos; trauksme var palaist arī scenāriju.
- "Control": ar īsu vai garu (ilgāk par 3 s) spiedienu vada Relay, WallSwitch vai Socket.
- "Mute Fire Alarm": apklusina savstarpēji saistīto Ajax ugunsgrēka detektoru trauksmi. Ja trauksme jau izplatījies, pirmais spiediens apklusina visus detektorus, izņemot nostrādājušos, otrs arī tos; aiztures laikā spiediens apklusina nostrādājušo detektoru.

## 2. KOMPLEKTĀCIJA

- Button
- CR2032 baterija (ievietota)
- Abpusējā līm lente
- Īsā lietošanas pamācība

## 3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Ajax lietotne un konts; izvēlēts vai izveidots objekts ("space") ar vismaz vienu virtuālo istabu. Objektam vajadzīga Ajax Security System 3.0, Ajax PRO 2.0 vai PRO Desktop 4.0 vai jaunāka versija.
- Saderīga centrāle, ieslēgta un pieslēgta internetam (Ethernet, Wi-Fi un/vai moblais tīkls).
- Objekts nav apsardzē, un centrāle neatjauninās.
- Pievienot var tikai PRO vai objekta administrators ar konfigurēšanas tiesībām.
- Stiprināšanai pie virsmas: Holder turētājs (pērkams atsevišķi) vai abpusējā līm lente.

## 4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Atveriet Ajax lietotni un izvēlieties objektu.
2. Cilnē "Devices" nospiediet "Add device".
3. Ievadiet nosaukumu, noskenējiet QR kodu (uz iepakojuma) vai ievadiet to manuāli, izvēlieties istabu un, ja ieslēgts grupu režīms, grupu.
4. Nospiediet "Add"; sāksies atskaite.
5. Turiet pogu nospiestu 7 sekundes. Kad poga pievienota, LED vienreiz iemirgojas zaļā krāsā.
  - Pievienošanas laikā pogai jāatrodas centrāles radiotīkla zonā tajā pašā objektā.
  - Pogas statuss lietotnē atjaunojas tikai pēc nospiešanas, nevis pēc centrāles aptaujas intervāla.
  - Poga strādā tikai ar vienu centrāli. No vecās centrāles saraksta tā automātiski netiek dzēsta; dzēsiet to lietotnē.
  - Poga automātiski nepārslēdzas starp atkārtotāja un centrāles radiotīklu; to piešķir manuāli lietotnē.

## 5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Pogu var piestiprināt pie virsmas (piem., zem galda) ar Holder turētāju vai ar abpusējo līmlenti uz līdzenas virsmas.
- Līdzī nēsāšanai caur korpusa caurumu var piestiprināt siksnīpu: uz rokas, ap kaklu vai pie atslēgu riņķa.
- Izvēlētajā vietā nospiediet pogu un pārbaudiet, vai komandas sasniedz centrāli. Ja nenasniedz, izvēlieties citu vietu vai izmantojiet radiosignāla atkārtotāju.

## 6. UZSTĀDĪŠANA

1. Izvēlieties vietu Holder turētājam.
2. Nospiediet pogu un pārbaudiet, vai komanda nonāk līdz centrālei.
3. Nostipriniet Holder ar komplektā esošajām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.
4. Ievietojiet pogu turētājā.

## 7. IESTATĪJUMI

Iestatījumi: Ajax lietotne > "Devices" > Button > "Settings".

| Iestatījums                                       | Ko tas dara                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Battery charge auto-check"                       | Sistēma reizi dienā pārbauda baterijas stāvokli; izslēgtā stāvoklī tas atjaunojas tikai pēc nospiešanas. Programmaparatūra 6.60.0.13 un OS Malevich 2.17 vai jaunāka (izņemot Hub (2G)/(4G) Jeweller).    |
| "Notify if the device was unreachable for 3 days" | Paziņo, ja poga 3 dienas nav sazinājusies ar centrāli. Pieejams ar ieslēgtu baterijas automātisko pārbaudi.                                                                                               |
| "Operating mode"                                  | "Panic", "Control" vai "Mute Fire Alarm" (pēdējais, ja ieslēgta funkcija Interconnected Fire Alarm).                                                                                                      |
| "Type of event"                                   | Tikai "Panic" režīmā: Intrusion, Fire, Auxiliary alarm, Panic button, Gas alarm, Malfunction, Leakage vai Custom (Custom netiek sūtīts uz CMS). No veida atkarīgs paziņojuma teksts un CMS notikuma kods. |
| "LED brightness"                                  | "Disabled", "Low" vai "Max".                                                                                                                                                                              |
| "Accidental press protection"                     | "Panic" un "Mute Fire Alarm" režīmā: "Off"; "Long press" – turēt ilgāk par 1,5 s; "Double press" – divi spiedieni ar paūzi ne ilgāku par 0,5 s.                                                           |
| "Alert with a siren if button is pressed"         | Nospiešana ieslēdz visas sistēmas Ajax sirēnas neatkarīgi no grupām. UL636 prasībām skaņas trauksmei jābūt izslēgtai.                                                                                     |
| "Scenarios"                                       | "Control" režīmā: izvēlieties "Short press" vai "Long press", automatizācijas ierīci un darbību ("Switch on", "Switch off", "Switch the state"). Impulsa režīma ierīcēm darbību izvēlēties nevar.         |
| "Permanent deactivation"                          | Atslēdz pogu, neizdzēšot: tā neizpilda komandas, nepiedalās scenārijos, trauksme nedarbojas.                                                                                                              |

## 8. INDIKĀCIJA

| Indikācija                                          | Nozīme                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaļi LED mirgo 3 reizes                             | Poga nav pievienota nevienai centrālei (programmaparatūra 6.60.X.X un jaunāka)                              |
| Zaļi LED mirgo 6 reizes                             | Poga dzēsta no centrāles vai nomainīta baterija; jaunākās versijās nozīmē, ka poga nav pievienota centrālei |
| Zaļš dažas sekundes                                 | Poga tiek pievienota centrālei                                                                              |
| Īsi zaļš                                            | Komanda nonākusi līdz centrālei                                                                             |
| Īsi sarkans                                         | Komanda nav nonākusi līdz centrālei                                                                         |
| Īss zaļš mirgojums ("Control" režīmā)               | Atpazīts garais spiediens, komanda nosūtīta                                                                 |
| Pēc nogādes zaļš apm. 0,5 s                         | Centrāle komandu izpildījusi                                                                                |
| Pēc nogādes īsi sarkans                             | Centrāle komandu nav izpildījusi                                                                            |
| Pēc galvenās indikācijas sarkans, kas lēni nodziest | Jāmaina baterija; komandas vēl tiek nogādātas                                                               |

## 9. PĀRBAUDE

Darbību pārbauda, nospiežot pogu un vērojot komandas nogādes un izpildes indikāciju. Baterijas stāvokli var pārbaudīt iestatījumos ("Battery state check"); tas atjaunojas pēc nospiešanas. "Panic" režīmā nospiešana ceļ trauksmi neatkarīgi no apsardzes režīma, tāpēc pirms pārbaudes brīdiniet apsardzes uzņēmumu un lietotājus un, ja nevēlaties sirēnu reakciju, izslēdziet sirēnu aktivizāciju pogas iestatījumos (ražotāja norāde bateriju maiņas rakstā).

## 10. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Notīriet putekļus un netīrumus, tiklīdz tie parādās, ar mīkstu, sausu drānu. Neizmantojiet spirtu, acetonu, benzīnu un citus aktīvus šķīdinātājus.
- Baterija nodrošina līdz 5 gadiem darba, ja pogu nospiež reizi dienā; biežāka lietošana šo laiku saīsina.
- Baterijas līmenis atjaunojas pēc katras nospiešanas. Stipri atdzisušai pogai rādījums var būt neprecīzs, līdz tā sasilst.
- Kad baterija izlādējusies, lietotne nosūta paziņojumu, un pie katras nospiešanas LED lēni iedegas un nodziest sarkanā.

Baterijas maiņa:

1. Ar plānu, plakanu priekšmetu atdaliet korpusa puses un izņemiet izlādēto bateriju.
2. Ievietojiet jaunu CR2032 bateriju tā, lai "+" sakristu ar "+" uz plates. Ražotājs iesaka Renata CR2032 vai Panasonic CR2032 (BAT487); ar citām darbības laiks var atšķirties.
3. Salieciet pogu un pārbaudiet darbību, nospiežot to (skatiet brīdinājumu sadaļā "Pārbaude").
4. Lietotnē pārbaudiet baterijas statusu; tas atjaunojas pēc nospiešanas.

**Svarīgi:** neievietojiet izlādētas vai bojātas baterijas.

## 11. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Bateriju nedrīkst norīt: ķīmiska apdeguma risks.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/button/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.