

Ajax DoubleButton Jeweller

Bezvadu divu pogu trauksmes poga – pievienošana un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā pievienot, iestatīt, lietot un apkopt DoubleButton Jeweller.



1. PAR IERĪCI

DoubleButton Jeweller ir bezvadu uzbrukuma (hold-up) trauksmes ierīce ar divām pogām un plastmasas starpsienu, kas pasargā no nejaušas nospiešanas. Tā darbojas tikai kā hold-up ierīce un ir aktīva visu diennakti jebkurā apsardzes režīmā. Trauksme tiek celta tikai tad, ja nospiež abas pogas – īsi vai ilgāk par 2 sekundēm; vienas pogas nospiešana neko nesūta.

Sakari ar Ajax centrāli – pa šifrēto Jeweller protokolu līdz 1300 m tiešās redzamības apstākļos. Barošana no CR2032 baterijas līdz 5 gadiem, ja pogu nospiež reizi dienā. Korpusa aizsardzība IP55. Nav saderīga ar ocBridge Plus, uartBridge un citu ražotāju centrālēm; automatizācijas ierīču vadība netiek atbalstīta.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- DoubleButton Jeweller
- CR2032 baterija (jau ievietota)
- Īsā lietošanas pamācība

Turētājs (Holder) stiprināšanai pie virsmas pārklams atsevišķi.

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Lietotne Ajax un konts; pievienota centrāle un izveidota vismaz viena istaba.
- Centrāle ir ieslēgta un tiešsaistē (logotips deg baltā vai zaļā krāsā), nav apsardzē un tai nenotiek atjaunināšana.
- Ierīci var pievienot tikai lietotājs ar administratora tiesībām.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Atveriet Ajax lietotni un, ja vajag, izvēlieties centrāli.
2. Cilnē "Devices" nospiediet "Add device".
3. Ievadiet nosaukumu, noskenējiet vai ievadiet QR kodu (uz iepakojuma), izvēlieties istabu un, ja ieslēgts grupu režīms, grupu.
4. Nospiediet "Add" – sāksies atskaite.
5. Turiet jebkuru pogu 7 sekundes. Pēc veiksmīgas pievienošanas LED vienreiz iemirgojas zaļā krāsā.
 - Ierīcei jāatrodas centrāles radiosignāla zonā tajā pašā objektā. Ja neizdodas, mēģiniet vēlreiz pēc 5 sekundēm.
 - Ierīce strādā tikai ar vienu centrāli; pievienota jaunai, tā jādzēš vecās centrāles sarakstā manuāli.
 - Statuss lietotnē atjaunojas tikai pēc pogas nospiešanas.

5. UZSTĀDĪŠANA

DoubleButton var nēsāt līdzī (caurums korpusā rokas siksnīgai, kakla auklai vai atslēgu riņķim) vai stiprināt pie virsmas:

1. Izvēlieties vietu.
2. Nospiediet pogu un pārbaudiet, vai centrāle saņem komandu. Ja nesaņem, izvēlieties citu vietu vai izmantojiet atkārtotāju – ierīce nepārslēdzas starp atkārtotāju un centrāli automātiski, to piešķir manuāli lietotnē.
3. Piestipriniet turētāju pie virsmas ar komplektā esošajām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.

4. Ievietojiet DoubleButton turētājā.

6. IESTATĪJUMI

Iestatījumi: "Devices" > DoubleButton > "Settings"; saglabājiēt ar "Back".

Iestatījums	Ko tas dara
Nosaukums	Līdz 12 kirilicas vai 24 latīņu rakstzīmēm; redzams sarakstā, SMS un paziņojumos.
"Room"	Virtuālā istaba, redzama SMS un paziņojumos.
"LED brightness"	"Off", "Low" vai "Max".
"Alert with a siren if button is pressed"	Nospiežot ieslēdz visas pievienotās sirēnas neatkarīgi no to grupām.
"Permanent Deactivation"	Atslēdz ierīci, neizņemot no sistēmas; deaktivizēta ierīce trauksmes neceļ.
"Unpair Device"	Atvieno ierīci un izdzēš tās iestatījumus.

7. LIETOŠANA

- Trauksme tiek nosūtīta apsardzes kompānijai un sistēmas lietotājiem. Notikumu žurnālā īsa nospiešana apzīmēta ar vienu bultu, ilga — ar divām; apsardzei notikuma kods ir vienāds.
- Ja apsardze ieslēgusi trauksmes apstiprināšanu, centrāle nosūta atsevišķu apstiprinājuma notikumu; sākotnējā trauksme tiek nosūtīta vienmēr.
- Apstiprināšana ar vienu ierīci: turiet abas pogas 2 s, atlaidiet un tad īsi nospiediet abas vēlreiz (vai otrādi). Ar vairākām ierīcēm — aktivizējiet vienu ierīci divreiz vai divas dažādas DoubleButton.

8. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Viss rāmis mirgo zaļš 6 reizes	Pievienošana neizdevās / nav savienojuma
Viss rāmis deg zaļš dažas sekundes	Savienošanās ar sistēmu
Īsi iemirgojas tikai viens pogas	Nospiesta viena poga — trauksme netiek celta
Viss rāmis īsi iemirgojas zaļš	Nospiestas abas pogas, komanda nodota
Viss rāmis īsi iemirgojas sarkans	Komanda nav nodota
Pēc tam viss rāmis zaļš 0,5 s	Centrāle cēla trauksmi
Pēc tam viss rāmis sarkans 0,5 s	Centrāle komandu saņēma, bet trauksmi necēla
Pēc galvenās indikācijas sarkans iedegas un nodziest	Zems bateriju līmenis (komandas joprojām tiek nodotas)

9. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Tīriet ar tehnikas kopšanai piemērotiem līdzekļiem; nelietojiet spirtu, acetonu, benzīnu vai citus aktīvus šķīdinātājus.
- Baterija kalpo līdz 5 gadiem, ja pogu nospiež reizi dienā; biežāk lietojot, tās darbības laiks saīsinās.
- Pie -10 °C un zemākas temperatūras lietotne var rādīt zemu bateriju līmeni, līdz ierīce sasilst; līmenis atjaunojas tikai pēc pogas nospiešanas.
- Par zemu bateriju līmeni tiek informēti lietotāji un apsardze.

Baterijas maiņa:

1. Ar plānu, plakanu priekšmetu atdaliēt korpusa puses.
2. Izņemiet veco bateriju.
3. Ievietojiet jaunu CR2032, ar "+" pusi pret "+" atzīmi uz plates (ražotājs iesaka Renata vai Panasonic CR2032).
4. Salieciet korpusu, nospiediet vienu pogu, lai pārbaudītu darbību, un lietotnē pārbaudiet baterijas līmeni (tas atjaunojas tikai pēc nospiešanas).

Svarīgi: neievietojiet izlādētas vai bojātas baterijas.

10. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Jaunas un lietotas baterijas glabājiņiet bērniem nepieejamā vietā. Bateriju nedrīkst norīt: pastāv ķīmisku apdegumu risks.
- Ražotāja garantija ir 2 gadi un neattiecas uz komplektā esošo bateriju.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/doublebutton/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.