

Ajax HomeSiren Jeweller

Bezvadu iekštelpu sirēna — uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem un lietotājiem: kā pievienot, uzstādīt, iestatīt un apkopt HomeSiren Jeweller.



1. PAR IERĪCI

HomeSiren Jeweller ir bezvadu sirēna lietošanai iekštelpās ar skaņas signālu līdz 100 dB, LED indikatoru un ligzdu ārējam LED. Tā sazinās ar Ajax centrāli pa Jeweller protokolu līdz 2000 m bez šķēršļiem un darbojas no baterijām līdz 5 gadiem, ja centrāle to aptauj reizi minūtē. Sirēna ir saderīga tikai ar Ajax centrālēm (ne ar ocBridge Plus vai uartBridge); vienai centrālei var pievienot līdz 10 sirēnām vai tastatūrām ar iebūvētu sirēnu.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- HomeSiren Jeweller
- SmartBracket montāžas panelis
- 2 CR123A baterijas (jau ievietotas)
- Spaile ārējā LED pieslēgšanai
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Lietotne Ajax (iOS vai Android) un konts; lietotnei pievienota centrāle un izveidota vismaz viena istaba.
- Centrāle ir ieslēgta un pieslēgta internetam (Ethernet un/vai GSM), nav apsardzē un tai nenotiek atjaunināšana.
- Ierīci var pievienot tikai lietotājs ar administratora tiesībām.
- Sirēnai un centrālei jādarbojas vienā radiofrekvencu joslā; iegādājieties ierīces savam reģionam.

4. PIEVIEŅOŠANA SISTĒMAI

1. Ajax lietotnē izvēlieties "Add Device".
 2. Ievadiet nosaukumu, noskenējiet vai ievadiet QR kodu (uz korpusa un iepakojuma) un izvēlieties istabu.
 3. Nospiediet "Add" — sāksies atskaite.
 4. Ieslēdziet sirēnu, 3 sekundes turot ieslēgšanas pogu.
- Sirēnai jāatrodas centrāles radiosignāla zonā tajā pašā objektā.
 - Ja savienojums neizdodas, sirēna pēc 6 sekundēm izslēdzas; mēģiniet vēlreiz, to neizslēdzot.
 - Ja sirēna piesaistīta citai centrālei, izslēdziet to un veiciet parasto pievienošanu.
 - Statuss sarakstā atjaunojas pēc aptaujas intervāla (noklusējumā 36 s).

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Ieteicamais augstums ir 2,5 m vai augstāk.
- Pārbaudiet signālu: vajadzīgas 2–3 iedaļas. Ar 1 iedaļu stabila darbība nav garantēta; pārvietojiet sirēnu (pat 20 cm var palīdzēt) vai izmantojiet atkārtotāju. Sienas, pārsegumi un lieli priekšmeti samazina darbības attālumu.

Neuzstādiet sirēnu:

- ārpus telpām;
- vietās, kur skaņa tiek slāpēta, piem., mēbelēs vai aiz bieziem aizkariem;
- metāla priekšmetu vai spoguļu tuvumā;
- telpās, kur temperatūra vai mitrums ir ārpus pieļaujamām robežām (no -10 °C līdz +40 °C, mitrums līdz 75 %);
- tuvāk par 1 m no centrāles.

6. UZSTĀDĪŠANA

1. Piestipriniet SmartBracket paneli ar komplektā esošajām skrūvēm. Ja lietojat citus stiprinājumus, pārliecinieties, ka tie nesabojā un nedeformē paneli.
2. Uzlieciet sirēnu uz SmartBracket un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā — tamperis nostrādā un LED iemirgojas.
3. Ja LED pēc uzstādīšanas neiedegas, pārbaudiet tampera statusu lietotnē un to, vai sirēna stingri turas uz paneļa.

Ārējo LED pieslēdz pie aizmugures kontakta, ievērojot polaritāti (melns vads ir "+"). Izeja: 3 V, 10 mA. Ārējais LED atkārtoti iebūvētā LED indikāciju.

Svarīgi: abpusējā līmlente der tikai pagaidu stiprinājumam — laika gaitā tā izzūst un ierīce var nokrist. Paneļa perforētā daļa nodrošina tampera nostrādi, ja sirēnu mēģina noraut.

7. IESTATĪJUMI

Iestatījumi: "Devices" > HomeSiren > "Settings"; izmaiņas saglabāji ar "Back".

Iestatījums	Ko tas dara
"Audible alarm"	"Always" vai "Only when armed" (vajadzīga centrāles OS Malevich 2.16 vai jaunāka).
"Alarms in Group Mode"	Uz kuras grupas vai visu grupu trauksmēm sirēna reaģē. Uz nakts režīma ieslēgšanu un trauksmēm tā reaģē vienmēr.
"Alarm Volume"	"Muted", "Quiet" (80 dB), "Loud" (93 dB), "Very loud" (100 dB); mērīts 1 m attālumā.
"Alarm Duration"	No 3 s līdz 3 min ar soli 3 s; ilgāk par 3 min (līdz 15 min) tikai ar programmaparatūru NA 5.60.4.14 vai jaunāku.
"LED indication"	"Disabled", "Armed" (mirgo reizi 2 s tikai apsardzē) vai "Constantly" (mirgo reizi 2 s jebkurā režīmā).
"Beeps Settings"	Skaņas signāli ieslēdzot/atslēdzot apsardzi un nakts režīmu, aizturēs, ātrā pīkstēšana aiztures beigās (5, 10 vai 15 s), "Chime on opening" (1–4 pīkstieni, atverot durvis atslēgtā režīmā) un "Beep Volume".
"Permanent Deactivation"	Atslēdz ierīci, neizņemot to no sistēmas: "Entirely" — ierīce neizpilda komandas un scenārijus, sistēma ignorē tās trauksmes; "Lid only" — tiek ignorēti tikai tampera paziņojumi.

Reakciju uz tampera atvēršanu un lietotnes panikas pogu ieslēdz centrāles iestatījumos: "Service" > "Sounds and Alerts" (tampera reakcija pēc noklusējuma izslēgta). Kuras detektoru trauksmes ieslēdz sirēnu, nosaka katra detektora iestatījumos.

8. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Skaņa iestatīto laiku, LED signalizācija apstājas	Trauksme
LED iedegas vienu reizi	Sirēna ieslēdzas
LED deg 1 s, tad mirgo 3 reizes	Sirēna izslēdzas
LED iedegas un nodziest, sirēna izslēdzas	Reģistrācija neizdevās
Viens mirgojums un īss pīkstiens	Sistēma ieslēgta apsardzē (ja indikācija ieslēgta)
Divi mirgojumi un divi īsi pīkstieni	Sistēma atslēgta no apsardzes (ja indikācija ieslēgta)
LED īsi iedegas ik 3 s	Apsardzes režīms (ja indikācija ieslēgta)
LED un ārējais LED mirgo divreiz ik pēc ~3 s līdz atslēgšanai	Bijusi trauksme apsardzes laikā (ja ieslēgta pēctrauksmes indikācija)
LED lēni iedegas un nodziest, mainot režīmu, nostrādājot tamperim vai trauksmē	Zems bateriju līmenis

9. PĀRBAUDE

Testi sākas noklusējumā 36 s laikā: "Volume Test" (skaļuma pārbaude), "Jeweller Signal Strength Test" (labākās vietas atrašanai) un "Signal Attenuation Test" (signāla vājinājuma un raidītāja jaudas pārbaude).

10. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Regulāri pārbaudiet sirēnas darbību.
- Putekļus un zirnekļu tīklus noņemiet ar mīkstu, sausu drānu; nelietojiet spirtu, acetonu, benzīnu vai citus aktīvus šķīdinātājus.
- Baterijas (2 × CR123A) kalpo līdz 5 gadiem vai vismaz 6 stundām nepārtrauktas skaņas. Par izlādi sistēma paziņo.

Bateriju maiņa:

1. Noņemiet sirēnu no SmartBracket paneļa.
2. Izslēdziet ierīci.
3. Atskrūvējiet skrūves un noņemiet aizmugurējo paneli.
4. Nomainiet CR123A baterijas, ievērojot polaritāti. Ražotājs iesaka Panasonic CR123A Industrial vai Huiderei CR123A (3 V); ar citām baterijām darbības laiks var atšķirties no aprēķinātā.
5. Uzlieciet paneli un pieskrūvējiet skrūves.
6. Ieslēdziet ierīci un pārbaudiet baterijas statusu lietotnē (atjaunojas nākamajā aptaujā, noklusējumā 36 s).

Svarīgi: neievietojiet lietotas vai bojātas baterijas.

11. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Sirēna paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.
- Apsardzes režīmā ieslēgšanas poga ir bloķēta.
- Ražotāja garantija ir 2 gadi un neattiecas uz komplektā esošajām baterijām.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/homesiren/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.