

Ajax LeaksProtect Jeweller

Bezvadu ūdens noplūdes detektors — uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem un lietotājiem: kā pievienot, novietot, pārbaudīt un apkopt LeaksProtect Jeweller.



1. PAR IERĪCI

LeaksProtect Jeweller ir bezvadu ūdens noplūdes detektors lietošanai tikai iekštelpās. Korpusa apakšā ir četri kontaktu pāri no niķelēta misiņa, kas nerūsē. Ja samirkst kaut viens pāris, detektors uzreiz nosūta trauksmi centrālei, un tā informē lietotājus un apsardzes kompāniju; par kontaktu nožūšanu detektors arī paziņo. Ieslēgts detektors uzrauga noplūdes vienmēr, neatkarīgi no tā, vai sistēma ir apsardzē.

Par vienu noplūdi detektors ziņo vienu reizi; nākamo trauksmi tas sūta tikai pēc tam, kad kontakti izžuvuši un samirkuši no jauna. Sakari ar Ajax centrāli notiek pa Jeweller radioprotokolu līdz 1300 m tiešās redzamības apstākļos. Kopā ar WaterStop vārstu sistēma noplūdes gadījumā var automātiski noslēgt ūdeni. Ar citu ražotāju sistēmām detektoru var savienot caur uartBridge vai ocBridge Plus.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- LeaksProtect Jeweller detektors
- 2 AAA baterijas (jau ievietotas)
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Lietotne Ajax un Ajax konts; lietotnei pievienota centrāle un izveidota vismaz viena istaba.
- Centrāle ir ieslēgta un pieslēgta internetam (Ethernet un/vai GSM).
- Centrāle nav apsardzē un tai nenotiek atjaunināšana (pārbaudiet lietotnē).
- Ierīci var pievienot tikai lietotājs ar administratora tiesībām.
- Detektoram jāatrodas tajā pašā objektā, centrāles radiosignāla zonā.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Ajax lietotnē izvēlieties "Add Device".
2. Ievadiet detektora nosaukumu, noskenējiet vai ievadiet QR kodu (uz korpusa un iepakojuma) un izvēlieties istabu.
3. Nospiediet "Add" — sāksies atskaite.
4. Ieslēdziet detektoru, stingri nospiežot cieto pogu "ON". Savienošanās pieprasījums tiek nosūtīts tikai īsi pēc ieslēgšanas.
 - Ja savienojums neizdodas, detektors pēc 6 sekundēm izslēdzas pats; mēģinājumu var atkārtot bez pārstartēšanas.
 - Ja detektors jau pievienots citai centrālei, vispirms izslēdziet to un tad veiciet parasto pievienošanu.
 - Statuss lietotnē atjaunojas pēc centrāles aptaujas intervāla (noklusējumā 36 s).

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Novietojiet detektoru vietās, kur noplūde ir visticamākā, piem., uz grīdas zem vannas, izlietnes vai veļas mašīnas.
- Jeweller signālam uzstādīšanas vietā jābūt vismaz 2 iedaļām; ar 1 iedaļu darbība nav uzticama. Pārvietojiet detektoru (pat 20 cm var palīdzēt) vai izmantojiet radiosignāla atkārtotāju.
- Nemiet vērā šķēršļus starp detektoru un centrāli: sienas, starpstāvu pārsegumus, lielus priekšmetus.

Neuzstādiet detektoru:

- ārpus telpām;
- metāla priekšmetu vai spoguļu tuvumā — tie vājina vai aizsedz signālu;
- telpās, kur temperatūra ir ārpus pieļaujamām robežām (darba temperatūra no 0 °C līdz +50 °C);
- uz elektrību vadošām virsmām;
- tuvāk par 1 m no centrāles.

6. IESTATĪJUMI

Iestatījumi atrodas sadaļā "Devices" > LeaksProtect > "Settings".

Iestatījums	Ko tas dara
Nosaukums	Līdz 12 kirilicas vai 24 latīņu rakstzīmēm; redzams ierīču sarakstā, SMS un notikumu žurnālā.
"Room"	Virtuālā istaba, kurai piesaistīts detektors.
"Alert with a siren if leakage is detected"	Konstatējot noplūdi, ieslēdz sistēmai pievienotās sirēnas.
"Jeweller Signal Strength Test"	Pārslēdz detektoru signāla stipruma pārbaudes režīmā.
"Permanent Deactivation"	Atslēdz ierīci, neizņemot to no sistēmas: "Entirely" — ierīce neizpilda komandas un scenārijus, sistēma ignorē tās trauksmes; "Lid only" — tiek ignorēti tikai tampera paziņojumi.
"Delete Device"	Atvieno detektoru no centrāles un izdzēš tā iestatījumus.

7. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Sarkans, kamēr tiek turēta ieslēgšanas poga	Poga nospiesta ieslēgtam detektoram
Zaļš	Detektors ieslēdzas
Sarkans, tad trīs mirgojumi	Detektors izslēdzas
Zaļš dažas sekundes	Savienojums ar centrāli, ocBridge Plus vai uartBridge
Sarkans apmēram 1 s	Konstatēta noplūde
Nepārtraukti mirgo sarkans	Aparatūras kļūda — sazinieties ar atbalsta dienestu

8. PĀRBAUDE

Testus palaidiet detektora iestatījumos: "Jeweller Signal Strength Test" un vājinājuma testu. Tests sākas noklusējumā 36 s laikā, atkarībā no centrāles Jeweller aptaujas perioda.

Noplūdes pārbaude:

1. Ar slapju pirkstu uz 3 sekundēm savienojiet vienu kontaktu pāri — LED uz 1 s iedegas sarkanā krāsā.
2. Noslaukiet kontaktus ar sausu salveti — LED atkal uz 1 s iedegas sarkanā krāsā, apstiprinot, ka ūdens nožuvis.

Svarīgi: ziepjūdens plēve var turēt kontaktus noslēgtus arī pēc nožūšanas. Šādā gadījumā noslaukiet tos ar tīrā ūdenī samitrinātu salveti un nosusiniet.

9. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Regulāri pārbaudiet detektora darbību.
- Kontaktus tīriet ar spirta šķīdumu vismaz reizi 2–3 mēnešos.
- Putekļus, zirnekļu tīklus un citus netīrumus noņemiet, tiklīdz tie parādās: tie var vadīt strāvu un izraisīt viltus trauksmes.

Korpusu tīriet ar mīkstu, sausu drānu; korpusam nelietojiet spirtu, acetonu, benzīnu vai citus aktīvus šķīdinātājus.

- Baterijas vidēji kalpo līdz 5 gadiem, ja centrāle aptauj detektoru reizi minūtē. Par zemu baterijas līmeni lietotne nosūta paziņojumu.

Bateriju maiņa:

1. Izslēdziet detektoru.
2. Atskrūvējiet skrūves.
3. Noņemiet priekšējo paneli.
4. Ievietojiet jaunas AAA baterijas, ievērojot polaritāti.

10. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Detektors paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.
- Nenovietojiet to uz vadošām virsmām un tuvāk par 1 m no centrāles.
- Ražotāja garantija ir 2 gadi un neattiecas uz komplektā esošajām baterijām.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/leaksprotect/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.