

Ajax Pass un Tag

Bezkontakta karte un atslēgu piekariņš — pievienošana un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā pievienot, lietot un pārvaldīt Ajax Pass kartes un Tag piekariņus.



1. PAR IERĪCI

Tag (atslēgu piekariņš) un Pass (karte) ir šifrētas bezkontakta ierīces Ajax sistēmas apsardzes režīma maiņai. Tām ir vienādas funkcijas, atšķiras tikai korpuss. Tās izmanto DESFire® tehnoloģiju (ISO 14443) ar 128 bitu šifrēšanu un kopēšanas aizsardzību. Pietiek pielikt ierīci saderīgai tastatūrai — kods vai parole nav vajadzīga. Katra lietošana tiek reģistrēta notikumu žurnālā, un administrators piekļuvi var jebkurā brīdī atsaukt vai ierobežot.

- Saderīgas tastatūras: KeyPad Plus Jeweller, KeyPad TouchScreen Jeweller, Superior KeyPad Plus Jeweller, Superior KeyPad TouchScreen Fibra, KeyPad Outdoor Jeweller, Superior KeyPad Outdoor Fibra (ar ieslēgtu "Pass/Tag Reading").
- Nav saderīgas ar oriģinālo Hub, citu ražotāju centrālēm, ocBridge Plus un uartBridge.
- Vienu ierīci var piesaistīt līdz 13 centrālēm. Ierīču skaits centrālē: piem., Hub 2 un Hub (4G) — 50, Hub Plus — 99, Hub 2 Plus — 200; tās neietilpst centrāles kopējā ierīču limitā.
- Ierīces nav vajadzīgas baterijas, uzstādīšana vai apkope.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Tag vai Pass (3, 10 vai 100 gab., atkarībā no komplekta)
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Lietotne Ajax, kods, pievienota centrāle un vismaz viena istaba.
- Centrāle ieslēgta un pieslēgta internetam, nav apsardzē un tai nenotiek atjaunināšana.
- Centrālei pievienota DESFire® saderīga tastatūra.
- Ja ierīci piesaistīsiet lietotājam, viņa kods jau pievienots centrālei.
- Pievienot var tikai lietotājs vai PRO ar administratora tiesībām.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Lietotnē izvēlieties centrāli un cilnē "Devices" pārliecinieties, ka vismaz vienai tastatūrai ieslēgts "Pass/Tag Reading".
 2. Nospiediet "Add Device" > "Add Pass/Tag".
 3. Norādiet veidu (Tag vai Pass), krāsu, nosaukumu un, ja vajag, lietotāju; nospiediet "Next" — centrāle pāriet reģistrācijas režīmā.
 4. Pamodiniet tastatūru, novelkot roku pār to, un nospiediet atslēgšanas pogu — tastatūra pāriet ierīču reģistrēšanas režīmā.
 5. Dažas sekundes turiet Tag vai Pass pie lasītāja (puse ar viļņu ikonu). Pēc veiksmīgas pievienošanas saņemsiet paziņojumu.
- Ja neizdodas, mēģiniet vēlreiz pēc 5 sekundēm.
 - Katrai centrālei piesaiste jāveic atsevišķi. Ja ierīce jau piesaistīta 13 centrālēm, vispirms to atiestatiet.
 - Ja centrālei jau pievienots maksimālais Tag/Pass skaits, lietotne par to paziņo.

5. IESTATĪJUMI

"Devices" > "Passes/Tags" > ierīce > "Settings"; saglabāji ar "Back".

Iestatījums	Ko tas dara
"Select device type" / "Colour"	Tag vai Pass; melna vai balta.
Nosaukums	Līdz 12 kirilicas vai 24 latīņu rakstzīmēm; redzams ierīču sarakstā, SMS un notikumos.
"User"	Piesaista ierīci lietotājam — tā manto viņa apsardzes tiesības; izmaiņas tiesībās darbojas automātiski.
"Security management"	Režīmi un grupas, ko ierīce drīkst vadīt (tikai, ja tā nav piesaistīta lietotājam).
"Active"	Īslaicīgi atslēdz vai ieslēdz ierīci, to neizdzēšot.
"Unpair device"	Noņem ierīci no centrāles.

Ja lietotājs izdzēsts no centrāles, viņam piesaistītās ierīces nevar mainīt režīmu, līdz tās piešķir citam. Ja deaktivizētu ierīci pieliek vairāk nekā 3 reizes, tastatūra (ja iestatīts) uz laiku bloķējas un lietotāji un apsardze saņem paziņojumu.

6. LIETOŠANA

- Aktivizējiet tastatūru, novelkot roku pār to: iedegas apgaismojums un (ja iestatīts) atskan signāls.
- Pielieciet Tag vai Pass pie lasītāja.
- Mainiet objekta vai grupas apsardzes režīmu ar tastatūras pogu. Ja tastatūrā ieslēgts "Easy armed mode change", poga nav jānospiež: režīms mainās uz pretējo, tiklīdz pieliekat Tag vai Pass.
 - Tag var piekārt pie atslēgu riņķa vai auklas; Pass glabāji makā vai telefona vāciņā.
 - Turiet citas kartes (bankas, transporta) atstātus no ierīces — tās var traucēt nolasīšanu.
 - Tag un Pass var piedalīties divpakāpju apsardzes ieslēgšanā, bet nevar būt otrās pakāpes ierīce.

7. DZĒŠANA UN ATIESTATĪŠANA

- Dzēšana: lietotnē ierīces iestatījumos izvēlieties "Unpair device", tastatūrā nospiediet atslēgšanas pogu un pielieciet ierīci pie lasītāja.
- Ja ierīces nav klāt, izvēlieties "Delete without pass/tag" — ierīce tiek izdzēsta lietotnē, bet ne kartes atmiņā; vēlāk to atiestatiet.
- Atiestatīšana: tastatūras iestatījumos izvēlieties "Pass/Tag Reset", tastatūrā nospiediet atslēgšanas pogu un pielieciet ierīci pie lasītāja.

Svarīgi: atiestatīšana izdzēš visus ierīces iestatījumus un piesaistes, bet ierīce tiek noņemta tikai no tās centrāles, kurā veikta atiestatīšana. Citās centrālēs tā jādzēš manuāli.

8. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Ar ieslēgtu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi 3 secīgi mēģinājumi ar atiestatītu ierīci bloķē tastatūru, un lietotāji un apsardze saņem paziņojumu.
- Ražotāja garantija ir 2 gadi.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/access-devices/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.