

Ajax SpaceControl Jeweller

Apsardzes sistēmas tālvadības pults – pievienošana un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā pievienot SpaceControl Ajax sistēmai, lietot pogas, iestatīt pulti un nomainīt bateriju.



1. PAR IERĪCI

Ajax SpaceControl Jeweller ir miniatūra tālvadības pults ar aizsardzību pret nejaušu nospiešanu. Ar to ieslēdz apsardzi, nakts režīmu, atslēdz apsardzi un izsauc trauksmi. Sakari ir divvirzienu, tāpēc redzat, vai sistēma komandu saņēmusi. Pults sazinās ar centrāli pa aizsargāto Jeweller protokolu līdz 1300 m; sienas, starpstāvu pārsegumi un citi šķēršļi šo attālumu samazina. Caur uartBridge vai ocBridge Plus moduli to var lietot arī ar citu ražotāju apsardzes centrālēm. Pults strādā tikai ar vienu sistēmu: pievienota jaunai, tā vairs nesadarbojas ar iepriekšējo, bet no vecās centrāles saraksta automātiski netiek dzēsta.

- Apsardzes poga, nospiežot vienreiz: ieslēdz apsardzi.
- Nakts režīma poga, vienreiz: ieslēdz nakts režīmu.
- Atslēgšanas poga, vienreiz: atslēdz apsardzi; ar to izslēdz arī nostrādājušu sirēnu.
- Trauksmes (panikas) poga, vienreiz: izsauc trauksmi.
- Korpusā ir caurums pults piestiprināšanai.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Ajax SpaceControl Jeweller
- CR2032 baterija (ievietota)
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Ajax lietotne, kots, lietotnei pievienota centrāle un izveidota vismaz viena istaba.
- Centrāle ir ieslēgta un pieslēgta internetam (Ethernet kabelis un/vai GSM tīkls).
- Centrāle nav apsardzes režīmā un neatjauninās (pārbaudiet statusu lietotnē).
- Ierīci pievienot var tikai lietotājs ar administratora tiesībām.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Ajax lietotnē izvēlieties "Add Device".
 2. Ievadiet nosaukumu, noskenējiet vai ievadiet QR kodu (korpusa iekšpusē, uz baterijas turētāja un iepakojuma) un izvēlieties istabu.
 3. Nospiediet "Add"; sāksies atskaite.
 4. Vienlaikus nospiediet apsardzes pogu un trauksmes pogu. Pults centrālais LED iemirgosies.
 5. Pievienotā pults parādīsies centrāles ierīču sarakstā.
- Pievienošanas laikā pultij jāatrodas centrāles radiotīkla zonā tajā pašā objektā.
 - Pieslēgšanai citu ražotāju centrālei izmantojiet uartBridge vai ocBridge Plus instrukciju.

5. IESTATĪJUMI

Iestatījumi atrodas cilnē "Devices" > Ajax SpaceControl Jeweller > "Settings". Pogu komandas, strādājot ar Ajax centrāli, mainīt vai atslēgt nevar (piešķiršana iespējama tikai ar uartBridge).

Iestatījums	Ko tas dara
"Group Management"	Kuru apsardzes grupu pults vada: "All groups" vai vienu grupu. Pieejams tikai ar ieslēgtu grupu režīmu.
"User"	Nepiesaistīta pults sūta notikumus ar savu nosaukumu, tiesības nosaka pults iestatījumi. Piesaistīta lietotājam, tā sūta notikumus ar lietotāja vārdu un tai ir lietotāja tiesības.
"Panic"	Ieslēdz vai izslēdz trauksmes pogu.
"Accidental Press Protection"	"Off"; "Long press": poga jātur ilgāk par 1,5 s; "Double press": divi spiedieni ar pauzi ne ilgāku par 0,5 s. Vajadzīga programmaparatūra 5.54.1.0 vai jaunāka.
"Alert with a siren if panic button is pressed"	Trauksmes poga ieslēdz visas sistēmas Ajax sirēnas neatkarīgi no grupām. UL636 prasībām šim gadījumam skaņas trauksmei jābūt izslēgtai.
"Permanent Deactivation"	Atslēdz pulti, neizdzēšot to: tā neizpilda komandas, nepiedalās scenārijos, un trauksmes poga nedarbojas.
"Unpair Device"	Atvieno pulti no centrāles un dzēš tās iestatījumus.

6. INDIKĀCIJA

Pults rāda statusu tikai pēc pogas nospiešanas. Indikācija atkarīga no programmaparatūras versijas (redzama lietotnē ierīces kartītes apakšā).

Indikācija	Nozīme
4 zaļi LED mirgo 6 reizes	Pults nav pievienota nevienai sistēmai
2 zaļi LED pie nospiešanās pogas iedegas vienreiz	Komanda nosūtīta sistēmai
LED pie pogas 4 reizes ātri mirgo zaļā (v3.16 un vecāka) vai centrālais LED īsi iedegas sarkanā (v3.18 un jaunāka)	Komanda nav nogādāta, sistēma ir par tālu
2 LED pie pogas iedegas zaļā divreiz, tad 4 LED mirgo zaļā 6 reizes	Pults dzēsta no sistēmas
Centrālais LED dažas sekundes deg zaļā	Pults piesaiste sistēmai
Centrālais LED apm. 0,5 s zaļā (v3.18+)	Sistēma komandu izpildījusi
Centrālais LED apm. 0,5 s sarkanā (v3.18+)	Komanda nav izpildīta: ieslēgta sistēmas integritātes pārbaude, un kāda ierīce ir bojāta
Pēc galvenās indikācijas centrālais LED vienreiz iedegas un lēni nodziest (zaļā līdz v3.16, sarkanā no v3.18)	Jāmaina baterija; komandas vēl tiek nogādātas
Nepārtraukti īsi mirgojumi (zaļi līdz v3.16, sarkani v3.18–3.52); no v3.53 pults nereaģē un nedeg	Baterija kritiski izlādēta, komandas netiek nogādātas; nomainiet bateriju

7. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Korpusu tīriet ar tehnikas kopšanai piemērotiem līdzekļiem. Neizmantojiet spirtu, acetonu, benzīnu un citus aktīvus šķīdinātājus.
- Ievietotā baterija nodrošina līdz 5 gadiem darba, ja apsardzi ieslēdz un atslēdz reizi dienā; biežāka lietošana šo laiku saīsina.
- Baterijas līmeni var redzēt lietotnē, bet tas atjaunojas tikai pēc pogas nospiešanas. Stipri atdzisušai pultij rādījums var būt neprecīzs, līdz tā sasilst.

- Kad baterija izlādējusies, lietotne nosūta paziņojumu, un pie katras pogas nospiešanas LED lēni iedegas un nodziest sarkanā (programmaparatūrai 3.16 un vecākai zaļā).

Baterijas maiņa:

1. Ar plānu, plakanu priekšmetu ar spēku atdaliet korpusa puses.
2. Nomainiet CR2032 bateriju, ievērojot polaritāti. Ražotājs iesaka Renata CR2032 vai Panasonic CR2032 (BAT487); ar citām darbības laiks var atšķirties.
3. Salieciet pulti un pārbaudiet to, ieslēdzot un atslēdzot apsardzi.
4. Lietotnē pārbaudiet baterijas statusu (tas atjaunojas pēc pogas nospiešanas).

Svarīgi: neievietojiet lietotas vai bojātas baterijas.

8. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Glabāriet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Bateriju nedrīkst norīt: ķīmiska apdeguma risks.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/ajaxspacecontrol/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.