

Ajax StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Bezvadu āra sirēna ar vietu zīmola panelim – uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem un lietotājiem: kā pievienot StreetSiren DoubleDeck Ajax sistēmai, uzstādīt, piestiprināt Brandplate, iestatīt un nomainīt baterijas.



1. PAR IERĪCI

StreetSiren DoubleDeck Jeweller ir bezvadu āra sirēna ar LED rāmi, pjezoelektrisko skaņas devēju (līdz 113 dB) un stiprinājumu zīmola panelim Brandplate (pērkams atsevišķi). Tā ziņo par trauksmi (reaģē uz tamperi un sistēmas trauksmēm ātrāk par sekundi) un rāda apsardzes stāvokli, kā arī ar skaņu un LED atgādina par ienākšanas/iziešanas aizturi. Apsardzes laikā ieslēgšanas poga ir bloķēta; tamperis reaģē uz korpusa atvēršanu, akselerometrs uz mēģinājumu sirēnu pārvietot vai noņemt.

Sirēna darbojas tikai Ajax sistēmā (ne ar ocBridge Plus, uartBridge vai citām sistēmām) un sazinās ar centrāli pa Jeweller (trauksmes, notikumi) un Wings (programmaparatūra) protokoliem līdz 1500 m bez šķēršļiem. Barošana: komplekta baterijas līdz 5 gadiem (aprēķināts) vai ārējs 12 V barošanas bloks. Korpusa atbilst IP54, sirēnu var montēt uz fasādes bez nojumes.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- StreetSiren DoubleDeck Jeweller
- SmartBracket montāžas panelis
- Montāžas komplekts
- CR123A baterijas, 4 gab. (ievietotas)
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Ajax lietotne, kods, lietotnei pievienota centrāle un vismaz viena istaba.
- Centrāle ir ieslēgta un pieslēgta internetam (logotips deg baltā vai zaļā krāsā); tā nav apsardzē un neatjauninās.
- Sirēnu pievienot var tikai lietotājs ar administratora tiesībām.
- Centrālei un sirēnai jādarbojas vienā radiofrekvencē; pērciet ierīces vienam reģionam.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Ajax lietotnē cilnē "Devices" nospiediet "Add Device".
 2. Ievadiet nosaukumu, noskenējiet vai ievadiet QR kodu (uz korpusa un iepakojuma) un izvēlieties istabu.
 3. Nospiediet "Add"; sāksies atskaite.
 4. Ieslēdziet sirēnu, turot ieslēgšanas pogu 3 sekundes. Poga ir iegremdēta un cieša; to var nospiegt ar plānu, cietu priekšmetu, piem., zīmuli.
- Pieprasījums savienoties tiek sūtīts tikai ieslēgšanas brīdī; sirēnai jāatrodas centrāles radiotīkla zonā tajā pašā objektā.
 - Ja savienojums neizdodas, sirēna pēc 6 sekundēm izslēdzas pati; atkārtojiet pievienošanu. Ja tā jau piesaistīta citai centrālei, izslēdziet to un pievienojiet kā parasti.
 - Vienai centrālei var pievienot līdz 10 sirēnām vai tastatūrām ar iebūvētu sirēnu.

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Nemiet vērā attālumu līdz centrālei, šķēršļus, sirēnas dzirdamību un LED indikācijas redzamību.
- Ieteicamais augstums 2,5 m vai vairāk, lai apgrūtinātu piekļuvi.

- Pārbaudiet Jeweller un Wings signālu. Ar vienu iedaļu stabila darbība nav garantēta: pārvietojiet sirēnu (pat 20 cm var palīdzēt) vai izmantojiet atkārtotāju.

Neuzstādiēt sirēnu metāla priekšmetu un spoguļu tuvumā, vietās, kur skaņu var noslāpēt, tuvāk par 1 m no centrāles un stikla plīšanas detektoru tuvumā.

6. UZSTĀDĪŠANA

1. Pārliecinieties, ka vieta atbilst šīs pamācības prasībām.
2. Pieskrūvējiet SmartBracket ar komplekta skrūvēm; citi stiprinājumi nedrīkst sabojāt vai deformēt paneli.
3. Uzlieciet sirēnu uz SmartBracket un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā.
4. Nostipriniet sirēnu ar skrūvi, lai mazinātu zādzības risku.

Svarīgi: abpusējo līmlenti neizmantojiet ne pagaidu, ne pastāvīgam stiprinājumam: tā var neizturēt sirēnas svaru un laika gaitā izžūst, sirēna var nokrist un izraisīt trausmi.

Ārējā 12 V DC barošana ieteicama aukstās vietās vai biežas aktivizēšanas gadījumā. Baterijas paliek kā rezerve, tās neizņemiet; pie 20 % bateriju līmeņa sistēma paziņo par apkopi.

1. Izurbiet kabeļa caurumu SmartBracket norādītajā zonā.
2. Izvelciet caur paneli sprieguma atslēgtu barošanas kabeli un pievienojiet to spailēm, ievērojot polaritāti.
3. Ieslēdziet barošanu: stāvoklī "External Power" jāparādās "Connected". Uzstādiēt sirēnu.

Brandplate uzstādīšana: atslēdziet ārējo barošanu, atskrūvējiet apakšējo skrūvi (PH2), noņemiet sirēnu (pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam), izslēdziet to (poga 3 s) un atvienojiet barošanas vadus. Uz cietas virsmas atskrūvējiet 4 aizmugures skrūves, noņemiet aizsargpaneli, atzīmētajā vietā izurbiet caurumu, piestipriniet Brandplate ar komplekta bultskrūvi un ar nelielu spēku ielieciet paneli atpakaļ (Ajax logotips LED lentes pieslēguma pusē, virs LED rāmja ne vairāk kā 1,0–1,5 mm). Pievelciet 4 skrūves, ieslēdziet sirēnu un lietotnē pārbaudiet tamperus.

Svarīgi: nenoņemiet plastmasas rāmi un LED lenti. Nenoslaukiet necietējošo hermētiķi uz pjezodevēja un paneļa caurumā; no rokām to noslaukiet ar salveti.

7. IESTATĪJUMI

"Devices" > StreetSiren DoubleDeck > zobrata ikona.

Iestatījums	Ko tas dara
Skaņas trauksme	"Always" vai tikai apsardzē (OS Malevich 2.16+). Grupu režīmā: viena vai visas grupas; nakts režīms un tā trausmes sirēnu ieslēdz vienmēr.
"Alarm Volume"	Izslēgts, "Quiet" 85 dB, "Loud" 100 dB vai "Very loud" 113 dB (1 m attālumā).
"Alarm Duration"	No 3 s līdz 3 min ar 3 s soli; līdz 15 min ar programmaparatūru NA 5.60.4.14+ un skaļumu "Quiet" vai "Loud".
"Alert If Moved"	Trauksme, ja korpusu pagriež vai noņem no stiprinājuma; akselerometram vajadzīgas 60 s, lai iegaumētu stāvokli.
"LED indication"	Izslēgta; mirgo reizi 3 s tikai apsardzē; vai vienmēr.
Pīkstieni	Pie apsardzes un nakts režīma maiņas, ienākšanas/iziešanas aiztures laikā, zvans atverot (1–4 pīkstieni, programmaparatūra 3.73.1.0+), pīkstieņu skaļums.
"Permanent Deactivation"	Programmaparatūra 3.71+: "Entirely" vai "Lid only".

Centrāles iestatījumos ("Service" > "Siren Settings") var ieslēgt sirēnu pie centrāles vai detektora korpusa atvēršanas (noklusējumā izslēgts) un pie panikas pogas lietotnē; katra detektora iestatījumos nosaka, vai tā trauksme ieslēdz sirēnu.

8. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Skaņas signāls, LED rāmis mirgo sarkanā	Trauksme
Apakšējais labais stūris divreiz mirgo sarkanā ik pēc ~3 s	Apsardzē bijusi trauksme (ja ieslēgta indikācija pēc trauksmes)
LED rāmis vienreiz mirgo sarkanā	Ieslēgšana
Sarkans 1 s, tad 3 mirgojumi	Izslēgšana
Stūris mirgo 6 reizes, viss rāmis 3 reizes, sirēna izslēdzas	Neizdevās savienoties ar centrāli
Viens mirgojums un īss pīkstiens / divi mirgojumi un divi pīkstieni	Apsardze ieslēgta / atslēgta (ja ieslēgts)
Stūra LED iedegas ik pēc 3 s (ar ārējo barošanu deg pastāvīgi)	Sirēna apsardzes režīmā (ja ieslēgts)
Stūra LED iedegas un nodziest pie apsardzes maiņas, trauksmes, noņemšanas vai atvēršanas	Zems bateriju līmenis

9. PĀRBAUDE

"Devices" > StreetSiren DoubleDeck > "Settings": "Jeweller Signal Strength Test", "Wings Signal Strength Test", "Volume Level Test" un "Attenuation Test". Testi sākas viena aptaujas intervāla laikā (noklusējumā 36 s).

10. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

Regulāri pārbaudiet sirēnu un notīriet to ar mīkstu, sausu drānu; neizmantojiet spirtu, acetonu, benzīnu un citus aktīvus šķīdinātājus. Par izlādētām baterijām sistēma paziņo.

1. Atslēdziet ārējo barošanu, atskrūvējiet apakšējo skrūvi (PH2) un noņemiet sirēnu, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
2. Izslēdziet sirēnu (poga 3 s) un atvienojiet ārējās barošanas vadus.
3. Uz cietas virsmas atskrūvējiet 4 aizmugures skrūves, apgrieziet sirēnu un noņemiet aizsargpaneli (rāmi, LED lenti un hermētiķi neaiztīciet).
4. Nomainiet visas 4 CR123A baterijas vienlaikus (tikai tā sirēna darbosies pareizi), ievērojot polaritāti uz plates.
5. Ar nelielu spēku ielieciet paneli atpakaļ (tas nedrīkst būt augstāk par 1–1,5 mm virs rāmja), pievelciet 4 skrūves, ieslēdziet sirēnu un lietotnē pārbaudiet bateriju statusu (atjaunojas nākamajā aptaujā, noklusējumā 36 s).
6. Uztādiet sirēnu atpakaļ, pieslēdziet ārējo barošanu un nostipriniet ar komplekta skrūvi.

Svarīgi: neievietojiet lietotas vai bojātas baterijas.

11. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Pieslēdzot un lietojot ārējo barošanu, ievērojiet elektroierīču drošības noteikumus un elektrodrošības normatīvos aktus.
- Pirms uzstādīšanas pārbaudiet vadu izolāciju; izmantojiet tikai iezemētu barošanas avotu.
- Ierīci zem sprieguma izjaukt stingri aizliegts; nelietojiet to ar bojātu barošanas kabeli.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/streetsiren-doubledeck/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.