

Ajax StreetSiren Jeweller

Bezvadu āra sirēna — uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem un lietotājiem: kā pievienot, uzstādīt, iestatīt un apkopt StreetSiren Jeweller.



1. PAR IERĪCI

StreetSiren Jeweller ir bezvadu āra sirēna ar skaņas signālu līdz 113 dB, LED rāmi un IP54 aizsardzību pret putekļiem un mitrumu. Tā darbojas no iebūvētām baterijām līdz 5 gadiem (ja aptaujas intervāls ir 1 min) vai apmēram 5 stundas nepārtrauktas skaņas; var pieslēgt arī ārējo 12 V barošanu — to atvienojot, sirēna pāriet uz baterijām. Trauksmes un notikumus tā pārraida pa Jeweller, programmaparatūras atjauninājumus pa Wings, līdz 1500 m bez šķēršļiem. Ir tamperis un akselerometrs.

Sirēna saderīga tikai ar Ajax centrālēm (ne ar uartBridge vai ocBridge Plus); vienai centrālei var pievienot līdz 10 sirēnām vai tastatūrām ar iebūvētu sirēnu.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- StreetSiren Jeweller
- SmartBracket montāžas panelis
- 4 CR123A baterijas (jau ievietotas)
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Lietotne Ajax un konts; pievienota centrāle un izveidota vismaz viena istaba.
- Centrāle ir ieslēgta, pieslēgta internetam (Ethernet un/vai GSM), nav apsardzē un tai nenotiek atjaunināšana.
- Ierīci var pievienot tikai lietotājs ar administratora tiesībām.
- Centrālei un sirēnai jādarbojas vienā radiofrekvenču joslā.
- Plāns skrūvgriezis vai līdzīgs priekšmets padziļinātās ieslēgšanas pogas nospiešanai.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Ajax lietotnē izvēlieties "Add Device".
 2. Ievadiet nosaukumu, noskenējiet vai ievadiet QR kodu (uz korpusa un iepakojuma) un izvēlieties istabu.
 3. Nospiediet "Add" — sāksies atskaite.
 4. Ieslēdziet sirēnu, 3 sekundes turot ieslēgšanas pogu.
- Sirēnai jāatrodas centrāles radiosignāla zonā tajā pašā objektā.
 - Ja savienojums neizdodas, sirēna izslēdzas pati; mēģiniet vēlreiz, to neizslēdzot.
 - Ja sirēna piesaistīta citai centrālei, izslēdziet to un veiciet parasto pievienošanu.
 - Statuss lietotnē atjaunojas pēc aptaujas intervāla (noklusējumā 36 s).

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Ieteicamais augstums ir 2,5 m vai augstāk — tā iebrucējam grūtāk sirēnu sasniegt.
- Pārbaudiet Jeweller un Wings signālu: vajadzīgas 2–3 iedaļas. Ar 1 iedaļu stabila darbība nav garantēta; pārvietojiet sirēnu (pat 20 cm var palīdzēt) vai izmantojiet atkārtotāju.

Neuzstādiet sirēnu:

- metāla priekšmetu vai spoguļu tuvumā;
- vietās, kur skaņa var tikt slāpēta;
- tuvāk par 1 m no centrāles.

6. UZSTĀDĪŠANA

1. Ja izmantosiet ārējo barošanu, izurbiet SmartBracket panelī caurumu 12 V vadam; vada izolācijai jābūt nebojātai.
2. Piestipriniet SmartBracket ar komplektā esošajām skrūvēm. Ja lietojat citus stiprinājumus, tie nedrīkst bojāt vai deformēt paneli.
3. Uzlieciet sirēnu uz SmartBracket, pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā un nostipriniet ar skrūvi — tā sirēnu grūtāk ātri noņemt.

Svarīgi: neizmantojiet abpusējo līmlenti ne pagaidu, ne pastāvīgai stiprināšanai.

Svarīgi: neizjauciet ierīci, kamēr tai pieslēgta barošana, un nelietojiet bojātu barošanas vadu. Ievērojiet elektrodrošības noteikumus.

7. IESTATĪJUMI

Iestatījumi: "Devices" > "StreetSiren" > "Settings"; izmaiņas saglabājat ar "Back".

Iestatījums	Ko tas dara
"Audible alarm"	"Always" vai "Only when armed" (vajadzīga centrālās OS Malevich 2.16 vai jaunāka).
"Alarm Volume"	"Muted", "Quiet" (85 dB), "Loud" (100 dB), "Very loud" (113 dB); mērīts 1 m attālumā.
"Alarm Duration"	No 3 s līdz 3 min ar soli 3 s. Ilgāk par 3 min (līdz 15 min) var iestatīt tikai ar sirēnas programmaparatūru NA 5.60.4.14 vai jaunāku un skaļumu "Quiet" vai "Loud".
"Alert if Moved"	Akselerometrs ceļ trauksmi, ja sirēnu pārvieto vai noņem. Normālo stāvokli tas apgūst 60 s laikā, tāpēc pirms pārbaudes nogaidiet.
"LED indication"	"Disabled", "Armed" (mirgo tikai apsardzes režīmā) vai "Always" (mirgo ik 3 s neatkarīgi no režīma).
"Beeps Settings"	Skaņas signāli ieslēdzot/atslēdzot apsardzi un nakts režīmu, aizturēs, ātrā pīkstēšana aiztures beigās (5, 10 vai 15 s), "Chime on opening" un "Beep Volume" (85, 100 vai 113 dB).
"Permanent Deactivation"	Atslēdz ierīci, neizņemot to no sistēmas: "Entirely" — ierīce neizpilda komandas un scenārijus, sistēma ignorē tās trauksmes; "Lid only" — tiek ignorēti tikai tampera paziņojumi.

Reakciju uz tampera atvēršanu un lietotnes panikas pogu ieslēdz centrālās iestatījumos: "Service" > "Siren Settings" (tampera reakcija pēc noklusējuma izslēgta; tamperis reaģē arī atslēgtā režīmā).

8. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Skaņa iestatīto laiku, LED rāmis mirgo sarkans	Trauksme
Apakšējais labais stūris mirgo sarkans divreiz ik ~3 s	Bijusi trauksme apsardzes laikā (ja ieslēgta pēctraksme indikācija)
LED rāmis mirgo vienreiz	Sirēna ieslēdzas
LED deg 1 s, tad mirgo trīs reizes	Sirēna izslēdzas
Stūris mirgo 6 reizes, tad viss rāmis 3 reizes; sirēna izslēdzas	Reģistrācija neizdevās
Viens mirgojums un īss signāls	Sistēma ieslēgta apsardzē (ja indikācija ieslēgta)
Divi mirgojumi un divi īsi signāli	Sistēma atslēgta (ja indikācija ieslēgta)
Apakšējais labais LED iedegas ar 3 s pauzi; ar ārējo barošanu deg nepārtraukti	Apsardzes režīms (ja indikācija ieslēgta)
Stūra LED iedegas un nodziest, mainot režīmu, trauksmē vai noņemot sirēnu	Zems bateriju līmenis

9. PĀRBAUDE

Testi sākas noklusējumā 36 s laikā: skaļuma tests, Jeweller signāla stipruma tests, Wings signāla stipruma tests un vājinājuma tests.

10. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Regulāri pārbaudiet sirēnas darbību.
- Tīriet ar mīkstu, sausu drānu; nelietojiet spirtu, acetonu, benzīnu vai citus aktīvus šķīdinātājus.

Bateriju maiņa (vajadzīgs PH2 skrūvgriezis):

1. Atslēdziet ārējo barošanu (ja tāda ir), izskrūvējiet apakšējo fiksācijas skrūvi un pagrieziet sirēnu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai noņemtu no SmartBracket.
2. Izslēdziet sirēnu, 3 s turot ieslēgšanas pogu; ja ir, atskrūvējiet spaiļes un atvienojiet barošanas vadus.
3. Novietojiet sirēnu uz vairākkārt salocīta dvieļa, lai nedeformētu metāla režģi, un izskrūvējiet 4 skrūves.
4. Apgrieziet sirēnu un pie Ajax logotipa plāksnītes paceliet metāla režģi ar plastmasas karti vai mediatoru (ne ar metālu).
5. Nofiksējiet plastmasas rāmi korpusā ar 51 mm skavām, nesaspiežot LED lenti.
6. Nomainiet 4 CR123A baterijas, ievērojot polaritāti uz plates.
7. Noņemiet skavas un ielieciet režģi tā, lai puse ar Ajax logotipu būtu pret LED lentes savienojuma vietu; viegli iespiediet to, lai tas būtu ne vairāk kā 1–1,5 mm virs rāmja. Apgrieziet sirēnu un pieskrūvējiet 4 skrūves.
8. Ieslēdziet sirēnu un pārbaudiet baterijas statusu lietotnē (noklusējumā 36 s laikā).
9. Uzlieciet sirēnu atpakaļ, pievienojiet ārējo barošanu un nostipriniet ar skrūvi.

Svarīgi: nomaiņas laikā neizņemiet plastmasas rāmi un LED lenti. Ražotājs iesaka Panasonic CR123A Industrial vai Huiderei CR123A (3 V).

11. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Neizjauciet ierīci zem sprieguma un nelietojiet bojātu barošanas vadu.
- Ražotāja garantija ir 2 gadi un neattiecas uz komplektā esošajām baterijām.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/streetsiren/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.