

Reolink Go Series G330

4G LTE akumulatora kamera — uzstādīšana un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā sagatavot SIM karti, pievienot Reolink Go Series G330 lietotnei, uzstādīt un uzlādēt kameru.



1. PAR IERĪCI

Reolink Go Series G330 ir bezvadu 4 MP (2560×1440) novērošanas kamera, kas darbojas mobilajos tīklos (4G LTE un 3G). Tā paredzēta vietām, kur Wi-Fi ir vājš vai tā nav un nav elektrības pieslēguma. Kamera darbojas no uzlādējama 7800 mAh akumulatora, ko var uzlādēt ar USB adapteri vai Reolink saules paneli.

PIR kustības sensors uztver kustību 120° leņķī līdz 10 m (attālums regulējams), infrasarkanā nakts redzamība līdz 10 m. Kamera atbilst IP65, darba temperatūra no -10 °C līdz +55 °C, atmiņas karte microSD līdz 128 GB. ES versijas joslas: LTE FDD B1/B3/B7/B8/B20, WCDMA B1/B8.

Kamerai ir IR LED, statusa LED, dienasgaismas sensors, objektīvs, mikrofons, PIR sensors, USB-C ports un skaļrunis. Zem aizmugurējā vāka ir microSD un SIM kartes sloti, atiestatīšanas atvere un akumulatora statusa LED.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Kamera
- USB-C kabelis
- Drošības stiprinājums
- Maskēšanās apvalks
- Novērošanas uzlīme
- Skrūvju komplekts
- Urbšanas šablons
- Atiestatīšanas adata
- Īsā lietošanas pamācība

Komplektācija var atšķirties atkarībā no versijas.

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Nano SIM karte, kas atbalsta WCDMA un FDD LTE.
- SIM karte pirms ievietošanas jāaktivizē pie operatora vai viedtālrunī.
- Ja SIM kartei ir PIN kods, atslēdziet to, ievietojot karti telefonā.
- Viedtālrunis ar lietotni Reolink App.

Svarīgi: neievietojiet viedtālrunī IoT vai M2M SIM kartes.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

SIM kartes ievietošana un pieslēgšanās tīklam:

1. Pagrieziet aizmugurējo vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam, noņemiet to un izņemiet akumulatoru.
2. Noņemiet no akumulatora izolācijas plēvi.
3. Ievietojiet SIM karti slotā.
4. Ievietojiet akumulatoru atpakaļ un pieskrūvējiet vāku. Kamera ieslēdzas.

5. Dažas sekundes deg sarkans LED un nodziest.
6. Zilais LED mirgo, iedegas nepārtraukti un nodziest, un atskan "Network connection succeeded". Kamera ir pieslēgta tīklam.

Kameras pievienošana lietotnē Reolink App:

1. Lai pievienotu kameru, pieskarieties ikonai augšējā labajā stūrī.
2. Noskenējiet QR kodu kameras aizmugurē. Ja telefons nereaģē, izvēlieties "Input UID/IP" un ievadiet 16 zīmju UID, kas norādīts zem QR koda.
3. Izveidojiet pieteikšanās paroli, nosauciet kameru un nospiediet "Next".
4. Izlasiet piezīmi un nospiediet "Finish".

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Ja kamera nevar reģistrēties operatora tīklā, pārvietojiet to uz vietu ar spēcīgāku mobilā tīkla signālu.
- Pēc pievienošanas lietotnē pārvietojiet kameru uz izvēlēto uzstādīšanas vietu un tikai tad to montējiet.

6. UZSTĀDĪŠANA

Pie sienas:

1. Izurbiet caurumus pēc šablona un pieskrūvējiet drošības stiprinājumu pie sienas. Cietā virsmā vispirms ievietojiet plastmasas dībeļus.
2. Uztādiet kameru uz stiprinājuma.
3. Atskrūvējiet stiprinājuma regulēšanas rokturi un pagrieziet kameru, lai iegūtu labāko skatu.
4. Pievelciet regulēšanas rokturi, lai nofiksētu kameru.

Pie koka:

1. Izveriet komplektā esošo siksnu caur montāžas plāksni.
2. Pieskrūvējiet plāksni pie drošības stiprinājuma ar mazākajām skrūvēm.
3. Piestipriniet stiprinājumu pie koka.
4. Uztādiet kameru un noregulējiet tās leņķi tāpat kā stiprinot pie sienas.

7. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Statusa LED: deg sarkans, tad mirgo	SIM karte netiek atpazīta vai tai ir PIN kods
Statusa LED: lēni mirgo zils, tad nodziest	Neizdodas reģistrēties operatora tīklā
Statusa LED: deg sarkans, tad ātri mirgo zils un nodziest	Datu savienojums neizdevās vai jāievada APN
Statusa LED: zils deg 2 s un nodziest, atkārtojas 5 reizes	Tīkla savienojums neizdevās
Statusa LED: deg sarkans, tad zils mirgo, deg nepārtraukti un nodziest	Tīkla savienojums izdevies
Statusa LED nedeg gaidīšanas režīmā	Kamera ir normāli pieslēgta tīklam
Balss paziņojums	Ko darīt
"SIM card cannot be recognized"	Kamera nenolasa SIM karti. Pārbaudiet, vai karte nav ievietota otrādi un vai tā ievietota līdz galam; ja vajag, ievietojiet no jauna.
"The SIM card is locked with a PIN. Please disable it"	Ielieciet SIM karti telefonā un atslēdziet PIN kodu.

Balss paziņojums	Ko darīt
"Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength"	Pārliedzinieties, ka SIM karte ir aktivizēta (ja nav, sazinieties ar operatoru), un pārvietojiet kameru uz vietu ar labāku signālu.
"Network connection failed"	Kamera pāriet gaidīšanas režīmā un vēlāk mēģina savienoties atkārtoti.
"Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings"	Pārliedzinieties, ka SIM kartei ir aktīvs mobilo datu pakalpojums, vai ievadiet pareizos APN iestatījumus.

8. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Kameru uzlādē caur USB-C portu ar komplektā esošo USB-C kabeli un 5 V/2 A USB strāvas adapteri (nav komplektā).
- Pastāvīgai uzlādei var pieslēgt Reolink saules paneli; ražotāja saderības sarakstā G330 norādīts kopā ar Reolink Solar Panel (3 W).

Zem aizmugurējā vāka ir atiestatīšanas atvere, ko lieto ar komplektā esošo atiestatīšanas adatu; precīza rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas procedūra G330 šajā pamācībā nav aprakstīta.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/go-series-g330/EN-Go-Series-G330.pdf>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.