

Reolink Go Series G440

4K 4G LTE grozāma akumulatora kamera — uzstādīšana un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā ievietot SIM karti, pievienot Reolink Go Series G440 lietotnei, uzstādīt un uzlādēt kameru.



1. PAR IERĪCI

Reolink Go Series G440 ir 4K (8 MP) novērošanas kamera, kas darbojas mobilajos tīklos (4G LTE un 3G) un no akumulatora vai saules paneļa, tāpēc tai nav vajadzīgs tīkla vai barošanas vads. Kameru var attālināti pagriezt 355° horizontāli un 140° vertikāli.

PIR sensors uztver kustību 120° leņķī līdz 10 m (attālums regulējams). Naktī kamera rāda attēlu ar IR apgaismojumu līdz 10 m vai krāsās ar diviem prožektoriem. Iebūvētais 21,6 Wh akumulators nav maināms. Komplektā ir iepriekš ievietota 32 GB microSD karte (maks. 128 GB). Kamera atbilst IP64, darba temperatūra no -10 °C līdz +55 °C; ES versijas joslas: LTE FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA B1/B8.

Kamerai ir skaļrunis, IR LED, prožektoru, dienasgaismas sensors, objektīvs, statusa LED, PIR sensors un mikrofons. Zem gumijas vāciņa atrodas antenas savienojums, akumulatora statusa LED, USB-C ports, barošanas slēdzis, atiestatīšanas atvere, Nano SIM un microSD karšu sloti.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Kamera Go Series G440
- Sienas stiprinājums
- Griestu stiprinājums
- Urbšanas šablons
- Siksna
- Skrūvju komplekts
- USB-C kabelis
- Īsā lietošanas pamācība
- Atiestatīšanas adata
- Iepriekš ievietota 32 GB microSD karte
- Novērošanas uzlīme

Komplektācija var atšķirties.

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Nano SIM karte, kas atbalsta WCDMA un FDD LTE.
- SIM karte pirms ievietošanas jāaktivizē viedtālrunī vai pie operatora.
- Ja SIM kartei ir PIN kods, atslēdziet to viedtālrunī.
- Viedtālrunis ar lietotni Reolink App.

Svarīgi: neievietojiet viedtālrunī IoT vai M2M SIM kartes.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

SIM kartes ievietošana un pieslēgšanās tīklam:

1. Pagrieziet kameras objektīvu un noņemiet gumijas vāciņu.
2. Ievietojiet SIM karti augšējā slotā ar zelta kontaktiem uz leju un nogrieztu stūri kameras iekšpusē. microSD slots atrodas zem SIM slotā, kartes kontakti uz augšu.
3. Stingri piespiediet gumijas vāciņu, lai nodrošinātu labāku ūdensizturību.
4. Ieslēdziet kameru ar barošanas slēdzi. Dažas sekundes deg sarkans LED un nodziest.
5. Dažas sekundes mirgo zils LED, tad deg nepārtraukti un nodziest, un atskan "Network connection succeeded". Kamera ir pieslēgta tīklam.

Kameras pievienošana lietotnē Reolink App:

1. Pieskarieties ikonai augšējā labajā stūrī, lai pievienotu kameru.
2. Noskenējiet QR kodu kameras apakšā. Ja telefons nereaģē, zem skenēšanas loga izvēlieties "Input UID/IP" un ievadiet 16 zīmju UID, kas norādīts zem QR koda.
3. Izveidojiet pieteikšanās paroli, nosauciet kameru un nospiediet "Next".
4. Izlasiet piezīmi un nospiediet "Finish".
5. Pārvietojiet kameru uz izvēlēto uzstādīšanas vietu.

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Ja kamera nevar reģistrēties operatora tīklā, pārvietojiet to uz vietu ar labāku mobilā tīkla signālu.
- Pēc pievienošanas lietotnē pārvietojiet kameru uz izvēlēto uzstādīšanas vietu un tikai tad to montējiet.
- Antenu vēršiet uz augšu vai horizontāli, lai savienojums būtu labāks.

6. UZSTĀDĪŠANA

Pie sienas:

1. Izurbiet caurumus pēc šablona un pieskrūvējiet stiprinājumu pie sienas. Ja vajag, izmantojiet komplektā esošos dībeļus.
2. Pieskrūvējiet kamerai antenu. Labākam savienojumam vēršiet antenu uz augšu vai horizontāli.
3. Salāgojiet balto atveri kameras augšpusē ar balto dobo skrūvi stiprinājumā un nostipriniet kameru ar sešstūra skrūvi un uzgriežņu atslēgu. Pēc tam aizveriet atveri ar gumijas aizbāzni.

Pie griestiem:

1. Pieskrūvējiet stiprinājuma pamatni pie griestiem.
2. Salāgojiet kameru ar stiprinājumu un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā nofiksējas.

Ar siksnu (piem., pie koka):

1. Izveriet siksnu caur plāksnes atverēm un nostipriniet pie koka. Var izmantot sienas vai griestu stiprinājumu.
2. Piestipriniet kameru pie plāksnes tāpat kā iepriekšējos veidos.

Svarīgi: kameru ieteicams uzstādīt otrādi (apgrieztu), lai ūdens neieplūstu mikrofona atverē.

7. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Deg sarkans, tad mirgo sarkans	SIM karte netiek nolasīta vai tai ir PIN kods
Deg sarkans, tad lēni mirgo sarkans (apm. 3 reizi sekundē)	Neizdodas reģistrēties operatora tīklā
Deg sarkans, tad ātri mirgo sarkans (apm. 3 reizes sekundē)	Datu savienojums neizdevās vai jāievada APN
Deg sarkans, tad mirgo zils un nodziest	Tīkla savienojums neizdevās
Deg sarkans, tad mirgo zils un deg zils	Tīkla savienojums izdevies
Statusa LED nedeg gaidīšanas režīmā	Kamera veiksmīgi pieslēgta tīklam
Akumulatora statusa LED: oranžs / zaļš	Notiek uzlāde / pilnībā uzlādēts

Balss paziņojums	Ko darīt
"SIM card cannot be recognized"	Pārbaudiet, vai SIM karte nav ievietota otrādi un vai tā ievietota līdz galam; ja vajag, ievietojiet no jauna.
"The SIM card is locked with a PIN. Please disable it"	Ielieciet SIM karti telefonā un atslēdziet PIN kodu.
"Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength"	Pārliedzinieties, ka SIM karte ir aktivizēta (ja nav, zvaniet operatoram), pārvietojiet kameru uz vietu ar labāku signālu un pārbaudiet, vai izmantojat pareizo kameras versiju.
"Network connection failed"	Kamera pāriet gaidīšanas režīmā un vēlāk savienojas atkārtoti.
"Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings"	Pārliedzinieties, ka SIM kartei ir aktīvs mobilo datu pakalpojums, vai ievadiet pareizos APN iestatījumus.

8. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Akumulators ir iebūvēts un nav maināms.
- Uzlādējiet kameru caur USB-C portu ar komplektā esošo USB-C kabeli un USB adapteri (5 V vai 9 V, kāds tiek lietots viedtālruniņiem; adapteris nav komplektā) vai pieslēdziet Reolink saules paneli (produkta lapā un saderības sarakstā G440 norādīts Reolink Solar Panel 2, 6 W).
- Pēc darbiem zem gumijas vāciņiem tos stingri piespiediet, lai saglabātu ūdensizturību.

Zem gumijas vāciņa ir atiestatīšanas atvere, ko lieto ar komplektā esošo atiestatīšanas adatu; precīza rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas procedūra G440 īsajā pamācībā nav aprakstīta.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/go-series-g440/EN-Go-Series-G440.pdf>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.