

Reolink W320

Wi-Fi bullet tipa āra kamera — uzstādīšana un lietošana

Pamācība lietotājiem: kā pievienot Reolink W320 lietotnei Reolink App, uzstādīt kameru un novērst biežākās problēmas.



1. PAR IERĪCI

Reolink W320 ir Wi-Fi bullet tipa āra kamera ar metāla (alumīnija) korpusu, 4 mm objektīvu, 18 IR LED nakts redzamībai un dienasgaismas sensoru. Kamerai ir antena, stiprinājums, MicroSD kartes slots, barošanas un tīkla pieslēgvietas, atiestatīšanas poga un ūdensnecaurlaidīgs vāciņš.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Kamera W320
- Barošanas adapteris
- Barošanas pagarinātājs, 4,5 m
- Tīkla kabelis, 1 m
- Uzgriežņu atslēga
- Skrūvju komplekts
- Urbšanas šablons
- Novērošanas uzlīme
- Īsā lietošanas pamācība

Komplektācija var atšķirties atkarībā no versijas; noteicošā ir informācija produkta pārdošanas lapā.

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Viedtālrunis ar lietotni Reolink App.
- Wi-Fi tīkls un tā parole.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Lietotnē pieskarieties ikonai augšējā labajā stūrī.
2. Noskenējiet QR kodu kameras aizmugurē (tumsā varat ieslēgt lukturīti ar "Light"). Ja telefons nereaģē, izvēlieties "Input UID/IP", ievadiet 16 zīmju UID, kas norādīts zem QR koda, un nospiediet "Next".
3. Izveidojiet kameras paroli un nospiediet "Next".
4. Ievadiet kameras nosaukumu un nospiediet "Next".
5. Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu, ievadiet paroli un nospiediet "Save". Iestatīšana ir pabeigta.

Ja lietotnes iestatījumos ieslēgta funkcija "Add Device Automatically", pieskarieties kamerai lapā "Devices" un turpiniet ar 3. soli.

- Ja telefons nenolasa QR kodu, ievadiet UID manuāli ("Input UID/IP").
- Ja pēc tīkla kabeļa atvienošanas Wi-Fi savienojums neizdodas, vēlreiz savienojiet kameru ar maršrutētāju un atkārtojiet Wi-Fi testu.

5. UZSTĀDĪŠANA

1. Izurbiet caurumus pēc urbšanas šablona.

2. Vispirms uzstādiet antenu, tad pieskrūvējiet stiprinājuma pamatni ar komplektā esošajām skrūvēm. Kabeli izvadiet caur pamatnes kabeļa izgriezumumu.
3. Pagrieziet stiprinājuma regulēšanas rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pagrieziet kameru vajadzīgajā skata virzienā.
4. Pagrieziet rokturi pulksteņrādītāja virzienā, lai kameru nofiksētu.
 - Labākam Wi-Fi savienojumam vērsiet antenas uz augšu vai horizontāli.
 - Ja stiprinājumam nav regulēšanas roktura, atskrūvējiet regulēšanas skrūvi ar komplektā esošo sešstūra atslēgu un noregulējiet kameras leņķi.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/w320/EN-W320.pdf>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 15.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.