

Reolink D340P Video Doorbell PoE

PoE video durvju zvans ar Reolink Chime – uzstādīšana un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā pieslēgt, iestatīt un uzstādīt Reolink D340P (melnā versija) un savienot to ar Reolink Chime zvanu.



1. PAR IERĪCI

Reolink D340P ir 2K+ (5 MP) video durvju zvans, kas tīkla savienojumu un nepārtrauktu barošanu saņem pa vienu Ethernet kabeli (PoE, IEEE 802.3af). To var pieslēgt arī esošajiem durvju zvana vadiem (12–24 V AC, 50/60 Hz vai 24 V DC). Komplektā ir Reolink Chime iekštelņu zvans un 15° ķīlis kameras leņķa regulēšanai.

Melnās versijas attēla malu attiecība ir 4:3 (2560×1920). Skata leņķis 135° horizontāli, 100° vertikāli un 180° pa diagonāli; divvirzienu audio ar diviem mikrofoniem un skaļruni; microSD karte līdz 256 GB. Darba temperatūra no –10 °C līdz +50 °C, mitrums 10–90 %. Durvju zvanam ir objektīvs, poga, kameras un zvana statusa gaisma, tīkla ports, microSD slots, atiestatīšanas poga un vadu spailes.

Reolink Chime: barošana AC 100–240 V, 50–60 Hz, savienojums RF 433 MHz, 10 zvana signāli un 5 skaļuma līmeņi.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- D340P durvju zvans
- Tīkla kabelis 1 m
- Reolink Chime
- Skrūvju komplekts
- Urbšanas šablons
- Montāžas plāksne
- Ķīlis
- Savienojošie vadi (jumper)
- Īsā lietošanas pamācība

Komplektācija var atšķirties.

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- PoE barošanas avots: PoE komutators, PoE injektors vai Reolink PoE NVR.
- Ethernet kabelis līdz uzstādīšanas vietai.
- Viedtālrunis ar lietotni Reolink App.
- Ja izmanto esošos zvana vadus: 12–24 V AC (50/60 Hz) vai 24 V DC. Saderīgs ar mehānisko zvānu barošanas sistēmām 16 V AC, 30 VA.

4. PIEVIEŅOŠANA SISTĒMAI

Pieslēgšana ar PoE injektoru: savienojiet durvju zvanu ar PoE injektoru ar Ethernet kabeli, pieslēdziet injektoram barošanas adapteri un savienojiet injektoru ar maršrutētāju. PoE komutatora vai Reolink PoE NVR gadījumā iespraudiet kabeļa otru galu tā PoE portā.

1. Lietotnē Reolink App pieskarieties ikonai augšējā labajā stūrī. Ja ieslēgts "Add Device Automatically", lapā "Devices" pieskarieties ierīcei un pārejiet uz 3. soli.
2. Noskenējiet QR kodu durvju zvana aizmugurē (tumsā ar "Light" ieslēdziet zibspuldzi). Ja telefons nereaģē, izvēlieties "Input UID/IP", ievadiet 16 zīmju UID zem QR koda un nospiediet "Next".

3. Izveidojiet pieteikšanās paroli un nospiediet "Next".
4. Nosauciet kameru un nospiediet "Next".
5. Inicializācija pabeigta, var sākt tiešraides skatīšanos.

Reolink Chime: iespraudiet zvanu kontaktligzdā, nospiediet durvju zvana pogu un sekojiet norādēm ekrānā. Parasti zvans un durvju zvans jau ir savienoti pārī, viens Chime vienlaikus darbojas tikai ar vienu durvju zvanu. Novietojiet Chime tik tālu no durvju zvana, lai abas skaņas var atšķirt.

5. UZSTĀDĪŠANA

Bez ķīļa:

1. Pielieciet urbšanas šablonu pie sienas un izurbiet norādītos caurumus.
2. Pieskrūvējiet montāžas plāksni ar skrūvēm caur abām atverēm.
3. Izvelciet Ethernet kabeli caur montāžas plāksni, pieslēdziet durvju zvanam un uzlieciet to uz plāksnes.

Ar ķīli:

1. Pielieciet urbšanas šablonu pie sienas un izurbiet caurumus.
2. Pieskrūvējiet ķīli ar skrūvēm caur abām atverēm.
3. Pieskrūvējiet montāžas plāksni pie ķīļa.
4. Izvelciet Ethernet kabeli caur ķīli un plāksni, pieslēdziet durvju zvanam un uzlieciet to uz plāksnes.

Pieslēgšana esošajiem zvana vadiem: vispirms pārbaudiet, vai vecais zvans darbojas, un atslēdziet zvana sistēmas barošanu. Ar esošo mehānisko zvanu D340P nedarbojas, tāpēc lietojiet Reolink Chime.

- 1. veids, mehāniskā zvana apiešana: noņemiet mehāniskā zvana vāku un nofotografējiet vadu savienojumus. Atskrūvējiet spaiļu "Trans" un "Front" skrūves (neizņemiet skrūves un vadus), pievienojiet tām savienojošā vada abus galus un pievelciet. Pēc tam nomainiet veco pogu pret D340P.
- 2. veids: pieslēdziet D340P tieši zvana transformatoram un nomainiet veco pogu.
- Vadus pieskrūvējiet pie skrūvēm durvju zvana aizmugurē; secībai nav nozīmes, bet katram jābūt stingri nostiprinātam.

Svarīgi: bez apiešanas durvju zvans var neieslēgties, nepareizi pārstartēties, darboties nestabili vai mehāniskais zvans var vibrēt un skanēt neparasti. Pēc apiešanas mehāniskais zvans vairs nedarbojas. Rīkojieties ar vadiem uzmanīgi; ja neesat pārliecināti, vēršieties pie kvalificēta elektriķa.

6. IESTATĪJUMI

Iestatījums	Ko tas dara
Chime skaņa ("Device Settings" > "Chime" > "Reolink Chime" > "Sound")	Atsevišķi signāli zvanam un notikumiem "Person", "Vehicle", "Animal", "Package" un "Others", kā arī skaļums. Izmaiņas saglabāji ar "Save".
Chime "Light"	Lietotnē ieslēdz vai izslēdz zvana statusa LED.
Chime pogas	Nots ikona pārslēdz 10 signālus, skaļruņa ikona skaļumu: "Mute" (tikai LED uzzibsnī), "Low", "Moderate", "Loud", "Very Loud" ("Low" un "Very Loud" atskan divi pīkstieni). Chime V2 un Chime Plus signālus maina tikai lietotnē.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana:

- Durvju zvans: ieslēgtam durvju zvanam ar saspraudi turiet nospiestu atiestatīšanas pogu, līdz atskan īsa skaņa.
- Reolink Chime (tikai ar roku): atvienojiet zvanu no kontaktligzdas, turiet nospiestu skaļuma pogu un iespraudiet to atpakaļ. Atļaidiet pogu, kad atskan 10 lēnāki un 4 ātrāki pīkstieni, un iestatiet zvanu no jauna.

7. PĀRBAUDE

1. Pēc inicializācijas lietotnē Reolink App atveriet tiešraidi.
2. Nospiediet durvju zvana pogu un pārliecinieties, ka atskan Reolink Chime.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/d340p/EN-D340P.pdf>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.