

U-Prox Siren Outdoor

Bezvadu āra sirēna — uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem un lietotājiem: kā reģistrēt, uzstādīt, iestatīt un apkopt U-Prox Siren Outdoor.



1. PAR IERĪCI

U-Prox Siren Outdoor ir laikpastākļu izturīga bezvadu sirēna lietošanai ārā U-Prox apsardzes sistēmā. Tā ar skaļu signālu (113 dB 1 m attālumā) atbaida iebrucējus un brīdina cilvēkus; pēc trauksmes signāla saņemšanas tā ieslēdzas ne vēlāk kā 10 sekundēs. Sakari ar centrāli ir divvirzienu, šifrēti ar 256 bitu atslēgu, ar slāpēšanas noteikšanu. Sirēnai ir trīs skaļuma līmeņi un iebūvēts LED stāvokļa apstiprināšanai. Barošana: četras CR123A litija baterijas (3 V, līdz 5 gadiem) un papildu iespēja pieslēgt ārēju barošanu no 10,8 V līdz 13,8 V. Aizsardzības klase IP54, vides klase III, Grade 2, ES josla 868,0–868,6 MHz.

Svarīgi: sirēna darbojas tikai ar U-Prox apsardzes sistēmu. Nepieslēdziet to citu ražotāju sistēmām un nepārveidojiet tās shēmu.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- U-Prox Siren Outdoor
- Četras CR123A litija baterijas (jau ievietotas)
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- U-Prox apsardzes sistēma (centrāle).
- Lietotne U-Prox Installer.
- Pēc izvēles: ārējs barošanas avots ar spriegumu no 10,8 V līdz 13,8 V.

4. PIEVIEŅOŠANA SISTĒMAI

1. Novietojiet sirēnu ne tālāk par 1 m no centrāles.
2. Atveriet U-Prox Installer un sekojiet norādēm ekrānā.
3. Sirēna automātiski savienojas un reģistrējas; to apstiprina īss LED uzzibsnis.
4. Pēc reģistrācijas lietotnē iestatiet skaļumu un trauksmes ilgumu.

Darbība: sirēna ieslēdzas automātiski, saņemot trauksmes signālu no centrāles (aizture ne vairāk kā 10 s). Manuāli to aktivizē, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; to apstiprina īss skaņas signāls un LED. Lai sirēnu izslēgtu, atvienojiet ārējo barošanu (ja pieslēgta) un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 3 sekundes, līdz LED nodziest.

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Izvēlieties vietu ar labu radiopārklājumu, lai sakari ar centrāli būtu stabili.
- Izvairieties no vietām ar stipriem radiotraucējumiem vai tuvumā esošiem priekšmetiem, kas bloķē signālu (metāls, spoguļi).
- Uzstādiet tā, lai trauksmes laikā sirēna būtu labi dzirdama un redzama.
- Stipriniet uz stabilas virsmas, ne tuvāk par 1 m no centrāles.
- Ievērojiet vides prasības: no –20 °C līdz +55 °C, mitrums līdz 95 %.

6. UZSTĀDĪŠANA

1. Notīriet un nosusiniet virsmu. Atzīmējiet stiprinājuma vietu ne tuvāk par 1 m no centrāles.
2. Izņemiet sirēnu no iepakojuma. Ja ir, atskrūvējiet fiksācijas skrūvi un piestipriniet montāžas kronšteinu ar komplektā esošajām skrūvēm un dībeļiem.
3. Uzlieciet sirēnu uz kronšteina un pabīdiet uz leju, līdz nofiksējas tampera kontakts; to apstiprina LED mirgošana.
4. Pievelciet fiksācijas skrūvi, lai sirēna stingri turētos.
5. Pēc izvēles pieslēdziet ārēju barošanu pie barošanas savienotāja, pārliecinoties, ka spriegums ir no 10,8 V līdz 13,8 V.

7. IESTATĪJUMI

Iestatījums	Ko tas dara
Skaļums	Viens no trim līmeņiem.
Trauksmes ilgums	Cik ilgi sirēna skan trauksmes laikā.

8. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Īss LED uzzibsnis reģistrācijas laikā	Sirēna reģistrēta
LED mirgo, uzliekot uz kronšteina	Tampera kontakts nofiksēts pareizi
LED nedeg	Gaidīšanas režīms
Īss uzzibsnis ar intervālu (piem., reizi 10 s)	Sistēma ir apsardzes režīmā
Skaņas signāls izvēlētajā skaļumā, LED var mirgot noteiktā ritmā	Trauksme
Īss skaņas signāls un LED pēc pogas nospiešanas	Manuāla aktivizēšana apstiprināta

9. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

Četras CR123A litija baterijas kalpo līdz 5 gadiem.

1. Ja nepieciešams, turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sirēnu atslēgtu.
2. Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi un noņemiet sirēnu no kronšteina.
3. Atveriet aizmugurējo vāku, lai piekļūtu bateriju nodalījumam.
4. Nomainiet baterijas pret jaunām CR123A litija baterijām, ievērojot polaritāti.
5. Salieciet ierīci un uzstādiet to atpakaļ.
6. Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

10. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Lietojiet tikai ieteikto bateriju tipu (CR123A). Nepareizas baterijas var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.
- Ja izmantojat ārēju barošanu, pārbaudiet, vai spriegums ir no 10,8 V līdz 13,8 V.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Garantija 2 gadi no pārdošanas dienas (neattiecas uz baterijām). Ja ierīce nedarbojas pareizi, sazinieties ar U-Prox tehnisko atbalstu.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Siren_Outdoor-EN.pdf

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.