

U-Prox Tag

Aktīvais 2,4 GHz identifikators – reģistrēšana, lietošana un baterijas maiņa

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā reģistrēt U-Prox Tag piekļuves kontroles sistēmā, izvēlēties darbības režīmu un nomainīt bateriju.



1. PAR IERĪCI

U-Prox Tag ir bezkontakta aktīvais identifikators ar pogu, ar kuru lietotāju var autorizēt piekļuves kontroles sistēmā arī brīvroku režīmā. Tas pārraida savu identifikatoru pa 2,4 GHz radio un darbojas tikai ar U-PROX SL un U-PROX SE nolasītājiem; darbības attālums līdz 12 m (iestata nolasītājā). Barošana: CR2032 3 V baterija (līdz 1 gadam). Darba temperatūra no -10 °C līdz +40 °C; izmēri Ø 39 × 9 × 57 mm, svars 12 g.

Ierīces daļas: poga, korpusa vāks un stiprinājuma siksnīša. Identifikators tiek piegādāts režīmā "tikai poga".

2. KOMPLEKTĀCIJA

- U-Prox Tag
- CR2032 baterija (jau ievietota)
- Instrukcija

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Piekļuves kontroles sistēma ar U-PROX SL vai U-PROX SE nolasītājiem.
- Reģistrēšanai: galda nolasītājs, kas pieslēgts piekļuves kontroles sistēmai.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Turiet U-Prox Tag 10–20 cm attālumā no galda nolasītāja.
2. Nospiediet identifikatora pogu.
3. Kods tiek nolasīts un nosūtīts piekļuves kontroles sistēmai reģistrācijai.

Ja kods atbilst piekļuves noteikumiem, panelis atļauj caurlaidi: atslēdz slēdzeni, atver barjeru u. tml.

5. IESTATĪJUMI

Režīms	Ko tas dara
"Button only" (tikai poga)	Identifikators pārraida kodu tikai tad, kad nospiež pogu.
"Active ID and button" (aktīvais ID un poga)	Ik pēc 0,9 s tiek raidīts īss signāls. Nolasītājs aprēķina attālumu; ja tas atbilst iestatītajam un nolasītājs ar šo identifikatoru vēl nav sazinājies, notiek datu apmaiņa un nolasītājs nosūta kodu panelim. Atkārtotai saziņai identifikatoram jāiziet no nolasītāja zonas vai jāpārtrauc raidīšana ilgāk par 6 s.

Režīma maiņa:

1. Turiet pogu nospiestu, līdz iedegas sarkans indikators.
2. Trīs reizes īsi nospiediet pogu.
3. Pēc indikatora krāsas pārbaudiet izvēlēto režīmu (sk. "Indikācija").

Lietošanas attālumi:

- Nolasītājs "Door" režīmā: ar pogu vai brīvroku režīmā 0,5–1 m no nolasītāja.
- Nolasītājs "Barrier" režīmā: ar pogu vai brīvroku režīmā 3–12 m no nolasītāja, atkarībā no nolasītāja iestatījumiem.

6. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Sarkans (pogu tur nospiestu)	Režīma maiņas sākums
Dzeltens	Izvēlēts režīms "Active ID and button"
Zaļš	Izvēlēts režīms "Button only"

7. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

1. Ievietojiet tapetes nazi vai līdzīgu instrumentu ar plānu asmeni spraugā starp augšējo un apakšējo vāku pusē, kas ir pretī siksnīgai, un uzmanīgi pabīdīet, lai atbrīvotu fiksatorus.
2. Pabīdīet apakšējo vāku siksnīgas virzienā un noņemiet to.
3. Nomainiet bateriju pret pareiza tipa bateriju (CR2032).

Salikšana:

1. Uzlieciet siksnīgu uz augšējā vāka tapas.
2. Ievietojiet plati vadotnēs ar bateriju uz augšu.
3. Novietojiet apakšējo vāku pret siksnīgas izgriezumam ar 1,5 mm nobīdi.
4. Piespiediet siksnīgas vāku un pabīdīet uz leju, tad viegli piespiediet vāku, līdz tas aizveras.

8. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Ievietojot nepareiza tipa bateriju, pastāv sprādziena risks.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_Tag-EN.pdf

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.