

Shelly Camera

Iekštelpu Wi-Fi kamera ar Full HD video un microSD ierakstu – uzstādīšana un lietošana

Pamācība lietotājiem: kā novietot Shelly Camera, pievienot to tīklam, lietot privātuma režīmu un atiestatīt ierīci.



1. PAR IERĪCI

Shelly Camera (modelis S1CM-0DXW00, melns vai balts korpuss) ir viedā iekštelpu kamera ar divjoslu Wi-Fi (2,4 un 5 GHz) un Bluetooth ērtai iestatīšanai. Tā ieraksta 1920 × 1080 video, redzeslauks 110° horizontāli un 70° vertikāli, nakts redzamība melnbaltā režīmā, divvirzienu audio. Kamerai ir kustības noteikšana, līdz 10 kustības/privātuma zonām, privātuma režīms un microSD karte vietējam ierakstam; tā darbojas ar Shelly Cloud, RTSP un WebRTC.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Kamera
- Montāžas plāksne
- USB-C–USB-C barošanas kabelis
- Montāžas skrūves un microSD karte nav komplektā

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Barošana 5 V DC caur USB-C, 1 A; lietojiet tikai šīm prasībām atbilstošu barošanas avotu.
- microSD karte vietējiem ierakstiem (līdz 512 GB, FAT32). Bez kartes ieraksta ilgums atkarīgs no tīkla ātruma (720p aptuveni 20 s, 1080p aptuveni 10 s lēnākā tīklā).
- Pēc izvēles: lietotne Shelly Smart Control vai control.shelly.cloud.

4. PIEVIEŅOŠANA SISTĒMAI

1. Pievienojiet kameru barošanai ar komplekta kabeli un ieslēdziet aizmugurējo slēdzi (pa kreisi – ieslēgts). LED mirgo zilā krāsā: ieslēgts piekļuves punkta (AP) režīms.
2. Patstāvīga lietošana: pieslēdzieties tīklam ShellyCamera-XXXXXXXXXXXX un atveriet <http://192.168.33.1>, lai pārraudzītu, vadītu un iestatītu kameru.
3. Shelly Cloud: pievienojiet kameru lietotnē Shelly Smart Control vai control.shelly.cloud pēc lietotnes pamācības (shelly.link/app-guide).
4. Kamera nevar vienlaikus darboties AP un Wi-Fi režīmā: Reset pogas turēšana 5 s ieslēdz AP un atvieno Wi-Fi.

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Tikai iekštelpās, sausā un tīrā vietā; sargājiet no karstuma un tiešiem saules stariem. Darba vide no –20 °C līdz +40 °C, mitrums 30–70 % RH.
- Neuzstādiet un nelietojiet kameru vietās, kur ierakstīšana vai novērošana var pārkāpt privātuma likumus vai citu personu tiesības.
- Neaizsedziet objektīvu un ventilācijas atveres.
- Darbojoties 5150–5350 MHz joslā, kameru drīkst lietot tikai iekštelpās. Starp ierīci un ķermeni jābūt vismaz 20 cm.

6. UZSTĀDĪŠANA

- Uz līdzenas virsmas: novietojiet kameru tieši uz tās.
- Pie sienas vai griestiem: piestipriniet montāžas plāksni ar līmlenti tās apakšpusē vai ar 2 skrūvēm (nav komplektā);

kamera pie plāksnes turas magnētiski ar pamatni. Uz metāla virsmas kameru var likt arī bez plāksnes.

- Kameru var pagriezt līdz 180° un noliekt līdz 90°.
- microSD karti ievietojiet vai izņemiet tikai, kad kamera ir izslēgta.

7. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Deg pastāvīgi	Notiek straumēšana vai ierakstīšana
Lēni mirgo (1 s / 3 s)	Savienojas ar Wi-Fi
Mirgo (1 s / 1 s)	AP režīms ieslēgts
Ātri mirgo (0,5 s / 0,5 s)	Notiek OTA atjaunināšana
Nedeg	Kamera izslēgta vai LED indikācija atslēgta
Augoša melodija	Ieslēgta barošana
Augošs divtoņu signāls / krītošs signāls	Privātuma režīms ieslēgts / izslēgts
Atkārtots augošs signāls	AP režīms ieslēgts
Krītoša melodija	Veikta rūpnīcas atiestatīšana

8. LIETOŠANA

Darbība	Rezultāts
Sānu poga, 1 spiediens	Ieslēdz/izslēdz privātuma režīmu (straumēšana un ieraksts)
Sānu poga, turēt 5 s	Ieslēdz AP režīmu, atvieno no Wi-Fi
Sānu poga, turēt 10 s	Rūpnīcas iestatījumi (pieejams tikai 30 s pēc ieslēgšanas)
Aizmugurējais slēdzis	Ieslēgts: kamera darbojas; izslēgts: nav straumēšanas, ieraksta un tīkla darbības

9. APKOPE

- Pirms tīrīšanas atvienojiet barošanu. Tīriet tikai ar mīkstu, sausu drānu; nelietojiet šķidrumus un aerosolus, nemērciet un nemazgājiet zem tekoša ūdens.
- Programmaparatūru atjauniniet tīmekļa saskarnē vai lietotnē Shelly Smart Control.

10. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Neskatieties tieši infrasarkanajās gaismas diodēs no tuva attāluma.
- Nelietojiet bojātu ierīci, neremontējiet to paši un sargājiet no maziem bērniem.
- Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos; nododiet to piemērotā savākšanas punktā. Tirgotājs, kur ierīce pirktā, noliegtās elektroiekārtas (WEEE) pieņem bez maksas. Pirms utilizācijas turiet Reset pogu ilgāk par 10 s (rūpnīcas iestatījumi), lai dzēstu personas datus.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: https://kb.shelly.cloud/_attachments/a_4f540374571c3e7e822291611f1862b899bd458a94d84c21e2431cf1e5c9dd7d/Shelly%20Camera%20multilingual%20printed%20user%20and%20safety%20guide.pdf

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 15.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.