

# U-Prox Button

Bezvadu trauksmes poga – uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem un lietotājiem: kā reģistrēt, uzstādīt un apkopt U-Prox Button.



## 1. PAR IERĪCI

U-Prox Button ir bezvadu poga (pults) U-Prox apsardzes sistēmas vadībai ar vienu programmējamu pogu un LED indikatoru. To var izmantot kā panikas pogu (uzbrukuma signāls), ugunsgrēka vai medicīniskās trauksmes pogu, patruļas ierašanās apstiprināšanai, releju ieslēgšanai un izslēgšanai u. c. Nospiešanas režīms ir iestatāms, nosakot, kāds signāls vai darbība tiek nosūtīta. Stacionārai uzstādīšanai komplektā ir montāžas plāksne. Barošana: CR2032 litija baterija, līdz 5 gadiem.

Svarīgi: ierīce darbojas tikai ar U-Prox apsardzes sistēmu; pieslēgšana citu ražotāju sistēmām netiek atbalstīta.

## 2. KOMPLEKTĀCIJA

- U-Prox Button
- Montāžas plāksne
- Abpusējā līmēntē pogas stiprināšanai pie plāksnes
- Skrūves un dībeļi

## 3. KAS NEPIECIEŠAMS

- U-Prox MPX apsardzes centrāle.
- Lietotne U-Prox Installer vai U-Prox Installer WEB portāls ([web-security.u-prox.systems](http://web-security.u-prox.systems)), kurā uzstāda, testē un kalibrē bezvadu ierīces.
- Ja nepieciešams, reģistrējieties sistēmā kā autonomas instalators vai saņemiet piekļuvi kā apsardzes kompānijas instalators.

## 4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

Ieslēgšana: turiet pogu 3 sekundes, iedegas LED. Ja ierīce jau reģistrēta, tā pāriet gaidīšanas režīmā.

Svarīgi: neregistrēta ierīce pēc 30 sekundēm pāriet miega režīmā.

1. Atveriet U-Prox Installer vai WEB portālu un pieslēdzieties.
2. Ierīču sarakstā izvēlieties U-Prox MPX, kurai pievienot pogu.
3. Atveriet sadaļu "Users" un izvēlieties lietotāju.
4. Izvēlieties "Key fob", lai sāktu bezvadu pogu un pultu reģistrāciju.
5. Turiet ierīci 0,5–1 m attālumā no centrāles un turiet pogu nospiestu apmēram 20 sekundes, līdz ierīce reģistrējas.
6. Atlaidiet pogu un iestatiet ierīci.

Dzēšana: lietotnē vai portālā izvēlieties centrāli, sadaļā "Users" izvēlieties lietotāju, nospiediet "Customize key fob/alarm button", tad "Delete" un apstipriniet.

## 5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

Rūpīgi izvēlieties vietu, ņemot vērā slēptas uzstādīšanas prasības un šķēršļus, kas var samazināt darbības attālumu. Ieteicamā secība: reģistrējiet ierīci, izvēlieties vietu, uzstādiet montāžas plāksni, uzlieciet ierīci.

- Neuzstādiet ārā.
- Neuzstādiet vidē ar nepiemērotu mitrumu vai temperatūru.
- Neuzstādiet vietās ar stipriem radiotraucējumiem.
- Neuzstādiet pie priekšmetiem, kas vājina vai ekranē radiosignālu (metāls, spoguļi).
- Neuzstādiet tuvāk par 1 m no centrāles.

## 6. UZSTĀDĪŠANA

1. Piestipriniet montāžas plāksni ar komplektā esošajām skrūvēm un dībeļiem.
2. Uzlīmējiet uz plāksnes abpusējo līmlenti.
3. Uzlieciet ierīci uz plāksnes un stingri piespiediet.

## 7. INDIKĀCIJA

LED rāda datu pārraidi un nostrādi. Datu apmaiņas laikā ar centrāli:

| Indikācija | Nozīme                                  |
|------------|-----------------------------------------|
| Zaļš       | Veiksmīgi                               |
| Sarkans    | Neveiksmīgi                             |
| Mirgo zaļš | Notiek programmaparatūras atjaunināšana |

## 8. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

Ierīcei parasti vajadzīga minimāla apkope. Lietotnē redzami stāvokļi: baterija uzlādēta, uzlādes līmenis, kritiski zems līmenis, baterija bojāta. Baterijas maiņai vajadzīgs instruments ar plānu asmeni (piem., grieznazis).

1. Noņemiet ierīci no montāžas plāksnes.
2. Ievietojiet asmeni spraugā starp korpusa augšējo un apakšējo daļu pretējā pusē siksnīnai un, virzot asmeni, uzmanīgi atbrīvojiet fiksatorus.
3. Nomainiet CR2032 bateriju.
4. Izlietoto bateriju utilizējiet saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
5. Salieciet ierīci: uzlieciet siksnīņu uz tapas korpusa augšējā daļā, ievietojiet plati korpusā pa vadotnēm, uzlieciet apakšējo vāku ar 1,5 mm nobīdi, savietojot ar siksnīņu, un uzmanīgi piespiediet.

## 9. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Ierīcē ir iebūvēta baterija. Nepareiza tipa baterija var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
- Garantija neattiecas uz nepareizu pieslēgšanu, instrukcijas neievērošanu, mehāniskiem bojājumiem un dabas katastrofām.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: [https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX\\_Button-EN.pdf](https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Button-EN.pdf)

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.