

U-Prox Keyfob

Bezvadu tālvadības pults — reģistrācija un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā reģistrēt un lietot U-Prox Keyfob un nomainīt tās bateriju.



1. PAR IERĪCI

U-Prox Keyfob ir kompakta bezvadu tālvadības pults U-Prox MPX apsardzes sistēmas vadībai. Tai ir divas pogas apsardzes ieslēgšanai un atslēgšanai, viena programmējama poga (pēc noklusējuma atslēgta) un LED indikators; pulti var izmantot arī kā panikas pogu. Sakari divvirzienu, josla 868,0–868,6 MHz, 256 bitu šifrēšana, darbības attālums brīvā telpā līdz 100 m. Barošana: CR2032 baterija (3 V, iekļauta), līdz 5 gadiem. Darba temperatūra no –10 °C līdz +55 °C.

2. KAS NEPIECIEŠAMS

- U-Prox MPX sistēma. Saderīgas centrāles un atkārtotāji: MPX G, MPX L, MPX LE, Extender.
- Lietotne U-Prox Installer.

3. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

Reģistrācija notiek ar minimālu jaudu, lai netraucētu kaimiņu sistēmas, tāpēc turiet pulti ne tālāk par 2 m no U-Prox MPX centrāles.

1. Atveriet U-Prox Installer.
2. Sarakstā izvēlieties vajadzīgo U-Prox MPX.
3. Nospiediet "Add" > "Keyfob registration".
4. Turiet jebkuru pults pogu apmēram 10 sekundes, līdz LED nozib zaļā krāsā.
5. Pēc norādēm lietotnē piešķiriet pogām funkcijas (ieslēgšana, atslēgšana, panika u. c.).

4. IESTATĪJUMI

Iestatījums	Ko tas dara
"Arm" poga	Ieslēdz sistēmu apsardzē.
"Disarm" poga	Atslēdz sistēmu no apsardzes vai apklusina aktīvu trauksmi.
Programmējamā poga	Papildu funkcijas; pēc noklusējuma atslēgta.
"Stay" režīms (ja atbalstīts)	Divas iespējas: iestatiet programmējamo pogu "Stay" režīmam un nospiediet to, vai vienlaikus nospiediet "Arm" un "Disarm".
Aizsardzība pret nejaušu nospiešanu	Īsus, nejaušus pieskārienus pults neņem vērā: komandai pogu turiet nedaudz ilgāk.

5. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Zaļš	Komanda centrālē pieņemta, apstrādāta un apstiprināta
Sarkans	Komanda nav pieņemta vai noraidīta
Trīs sarkani uzzibšņi	Ieslēgšana apsardzē nav izpildīta zonu pārkāpuma vai negatavas grupas dēļ
Zaļš, tad sarkans	Sistēma nav gatava ieslēgšanai apsardzē
Zaļš uzzibsnis reģistrācijas laikā	Pults reģistrēta

6. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

Svarīgi: izmantojiet tikai ieteikto CR2032 bateriju.

1. Ievietojiet plānu asmeni (piem., griezējnazi) spraugā starp augšējo un apakšējo korpusa daļu pretējā pusē siksniņai.
2. Uzmanīgi virziet asmeni gar malu, atbrīvojot fiksatorus.
3. Noņemiet apakšējo daļu un nomainiet CR2032 bateriju, ievērojot polaritāti.
4. Salieciet pulti, savietojot korpusa daļas un uzliekot siksniņu uz tās tapas.
5. Izlietoto bateriju utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

7. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Ievietojot nepareiza tipa bateriju, pastāv sprādziena risks.
- Sargājiet no bērniem.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem.
- Garantija 2 gadi no iegādes (neattiecas uz baterijām); problēmu gadījumā sazinieties ar support@u-prox.systems.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Keyfob-EN.pdf

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.