

U-Prox Keyfob B4

Bezvadu tālvadības pults – reģistrācija un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā reģistrēt U-Prox Keyfob B4, piešķirt pogu funkcijas un nomainīt bateriju.



1. PAR IERĪCI

U-Prox Keyfob B4 ir kompakta bezvadu tālvadības pults U-Prox MPX apsardzes sistēmas vadībai: ar to ieslēdz un atslēdz apsardzi, un to var izmantot arī kā panikas pogu. Pultij ir pogas apsardzes ieslēgšanai un atslēgšanai, programmējamās pogas (pēc noklusējuma daļēja apsardze: "Stay"/perimetrs/nakts režīms) un LED indikators. Sakari divvirzienu, josla 868,0–868,6 MHz, 256 bitu šifrēšana, darbības attālums brīvā telpā līdz 100 m. Barošana: CR2032 baterija (3 V), līdz 5 gadiem. Darba temperatūra no –10 °C līdz +55 °C.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- U-Prox Keyfob B4
- CR2032 baterija (jau ievietota)
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- U-Prox MPX sistēma. Saderīgas centrāles un atkārtotāji: MP WiFi Center, MP Center, MPX G, MPX L, MPX LE, Extender, Extender Plus.
- Lietotne U-Prox Installer.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

Reģistrācija notiek ar minimālu raidītāja jaudu, lai netraucētu kaimiņu sistēmas, tāpēc turiet pulti ne tālāk par 2 m no U-Prox MPX centrāles.

1. Atveriet U-Prox Installer.
2. Sarakstā izvēlieties vajadzīgo U-Prox MPX.
3. Cilnē "Users" izveidojiet jaunu lietotāju vai izvēlieties esošo.
4. Nospiediet "Add Keyfob", tad turiet jebkuru pults pogu apmēram 10 sekundes, līdz LED nozib zaļā krāsā.
5. Pēc norādēm lietotnē piešķiriet pogām funkcijas (ieslēgšana, atslēgšana, panika).

5. IESTATĪJUMI

Iestatījums	Ko tas dara
Ieslēgšanas poga	Ieslēdz sistēmu apsardzē.
Atslēgšanas poga	Atslēdz sistēmu no apsardzes.
Programmējamās pogas	Papildu funkcijas, piem., daļēja apsardze ("Stay Arm", "Night Mode") vai citas lietotāja komandas; iestata U-Prox Installer lietotnē.
Panikas funkcija	Pults darbojas kā panikas poga, ja kādai programmējamai pogai piešķirta šī funkcija.

6. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
LED nozib zaļā krāsā reģistrācijas laikā	Pults reģistrēta
LED pēc pogas nospiešanas	Vizuāls komandas apstiprinājums

7. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

Svarīgi: izmantojiet tikai ieteikto CR2032 bateriju.

1. Ja pults ir stiprinājumā, noņemiet to.
2. Atveriet pulti, kā norādīts uz ierīces.
3. Nomainiet CR2032 bateriju, ievērojot polaritāti.
4. Cieši salieciet pulti un pārbaudiet, vai LED darbojas pareizi.
5. Izlietoto bateriju utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

8. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Ievietojot nepareiza tipa bateriju, pastāv sprādziena risks.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem.
- Garantija 2 gadi no iegādes (neattiecas uz baterijām); problēmu gadījumā sazinieties ar support@u-prox.systems.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Keyfob_B4-EN.pdf

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.