

U-Prox MPX G

Bezvadu apsardzes centrāle ar Wi-Fi un GSM/GPRS – uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem: kā pievienot U-Prox MPX G mākonim, izvēlēties vietu, uzstādīt, izslēgt un atiestatīt centrāli.



1. PAR IERĪCI

U-Prox MPX G ir bezvadu apsardzes centrāle mājas apsardzes sistēmas vadībai. Ar detektoriem, klaviatūrām, pultīm u. c. ierīcēm tā sazinās U-Prox radiojoslā līdz 4800 m attālumā, bet ar lietotāju un apsardzes kompāniju caur Wi-Fi un rezerves GSM/GPRS (2G) sakariem. Centrāle pieslēdzas U-Prox Cloud, un to iestata ar U-Prox Installer lietotni vai WEB portālu; sākotnējai iestatīšanai izmanto Bluetooth Low Energy.

- Sistēmā: 250 detektoru zonas, 30 klaviatūras, 250 pultis, 8 atkārtotāji, 150 izejas, 30 drošības grupas, 250 lietotāji; atbalsta 5 U-Prox PIR Cam, viena SIM karte.
- Radio: divi ISM joslas interfeisi, 868,0–868,6 MHz (ES), līdz 20 mW, līdz 4800 m tiešās redzamības apstākļos; divvirzienu sakari ar sabotāžas konstatēšanu, 256 bitu atslēga.
- Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n (Open/WPA/WPA2/WEP); GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz.
- Barošana 12 V līdzstrāva, 0,35 A; rezerves baterija 2500 mAh, līdz 24 stundām (tikai 2G).
- Darba temperatūra no –10 °C līdz +45 °C, mitrums līdz 75 %, vides klase II (EN 50131-1), Grade 2; izmēri 167 × 120 × 25,4 mm, 245 g; krāsa balta vai melna.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- U-Prox MPX G centrāle
- Viena 18650 baterija (jau ievietota)
- Barošanas bloks
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Lietotne U-Prox Installer (vai WEB portāls) un kods. Ja koda nav, reģistrējieties lietotnē, tad pieslēdzieties.
- SIM karte un 2,4 GHz Wi-Fi tīkls ar paroli.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Instalējiet U-Prox Installer, izveidojiet kodu (ja vēl nav) un pieslēdzieties.
2. Noņemiet centrāles montāžas plāksni, pabīdot to uz leju.
3. Ievietojiet SIM karti.
4. Pieslēdziet barošanas bloku un ieslēdziet centrāli.
5. Lietotnē nospiediet "+" un sāciet meklēšanu; telefonam jāatrodas 1–2 m no centrāles.
6. Izvēlieties Wi-Fi tīklu un ievadiet paroli; centrāle pieslēdzas maršrutētājam un U-Prox Cloud.
7. Sagaidiet apstiprinājumu lietotnē, ka centrāle pievienota.

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

Pirms montāžas veiciet sakaru testu, lai atrastu optimālo vietu:

1. Lietotnē palaidiet "LTE & RADIO TEST" vai "TEST GRADE 2". Grade 2 režīmā radiosakari strādā ar par 8 dB samazinātu jaudu, kā to prasa Grade 2.
2. Pārvietojiet centrāli pa paredzēto zonu un izvēlieties vietu, kur lietotne rāda labu signālu.

6. UZSTĀDĪŠANA

1. Noņemiet montāžas plāksni.
2. Piestipriniet plāksni pie sienas.
3. Pieslēdziet barošanas bloku.
4. Uzlieciet centrāli uz plāksnes un pabīdiet uz leju.

Svarīgi: temperatūrā zem 10 °C baterija netiek uzlādēta, tāpēc pārliecinieties, ka barošanas bloks ir pieslēgts.

7. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Deg zaļš	Savienojums ar U-Prox Cloud ir
Ik pēc 30 s zaļš	Nav ārējās barošanas, savienojums ar mākonī ir
Deg sarkans	Nav savienojuma ar U-Prox Cloud
Ik pēc 30 s sarkans	Nav ārējās barošanas un nav savienojuma ar mākonī

8. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

Izslēgšana:

1. Noņemiet centrāli no montāžas plāksnes.
2. Atvienojiet barošanas bloku.
3. Turiet barošanas pogu 3 sekundes, līdz atskan skaņas signāls un centrāle izslēdzas.

9. DZĒŠANA UN ATIESTATĪŠANA

Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem:

1. Noņemiet centrāli no montāžas plāksnes.
2. Atvienojiet barošanas bloku.
3. Nospiediet un turiet barošanas pogu (instrukcijā norādītas 40 s); atskan signālu sērija. Turpiniet turēt, līdz U-PROX indikators kļūst dzeltens un atskan noslēdzošais signāls.

10. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Ievietojot nepareiza tipa bateriju, iespējams sprādziens. Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem.
- Garantija 2 gadi no iegādes dienas (neattiecas uz baterijām). Ja ierīce nedarbojas pareizi, vispirms sazinieties ar support@u-prox.systems.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/doc_mpx1

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.