

U-Prox Water

Bezvadu ūdens noplūdes sensors — uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem un lietotājiem: kā reģistrēt, novietot, pārbaudīt un apkopt U-Prox Water.



1. PAR IERĪCI

U-Prox Water ir digitāls bezvadu ūdens noplūdes sensors iekštelpām, kas paziņojumus sūta tieši U-Prox MPX centrālei. To nav jāpiestiprina: pietiek novietot vietās, kur iespējama noplūde. Sensoram ir divi atsevišķi iestatāmi noplūdes sensori; trauksme iestājas, kad ūdeni konstatē abi. Iebūvētais akselerometrs konstatē apgāšanos vai nepareizu novietojumu un ziņo par to, ir arī temperatūras sensors. Korpuss ir hermētisks (IP65). Barošana: divas AAA (LR03) baterijas, līdz 5 gadiem. Josla 868,0–868,6 MHz, darbības attālums brīvā telpā līdz 2000 m, darba temperatūra no –10 °C līdz +55 °C.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- U-Prox Water sensors
- Divas AAA (LR03) baterijas
- Īsā lietošanas pamācība

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- U-Prox MPX apsardzes sistēma. Saderīgas centrāles un atkārtotāji: MP WiFi Center, MP Center, MPX G, MPX L, MPX LE, Extender, Extender Plus.
- Lietotne U-Prox Installer.

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

Ieslēgšana: nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, LED iedegas un sensors ir gaidīšanas režīmā. Izslēgšana: turiet pogu 5 sekundes, līdz LED nodziest.

1. Novietojiet sensoru ne tālāk par 2 m no U-Prox MPX centrāles.
2. Atveriet U-Prox Installer un sekojiet norādēm ekrānā. Reģistrācija ilgst 10–20 sekundes.
3. Iestatiet sensora jutību.
4. Pārbaudiet sakarus un LED krāsu (sk. "Indikācija"). Pēc tam sensors automātiski uzrauga noplūdes MPX sistēmā.

5. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Novietojiet pie iespējamiem noplūdes avotiem: zem veļas mašīnas, pie trauku mazgājamās mašīnas, vannasistabā, zem ierīcēm vai pie santehnikas.
- Tikai iekštelpās, prom no pārmērīga mitruma un galējām temperatūrām.
- Izvairieties no vietām ar stipriem radiotraucējumiem vai priekšmetiem, kas var bloķēt signālu (metāls, spoguļi).

6. UZSTĀDĪŠANA

1. Novietojiet sensoru uz līdzenas, horizontālas virsmas izvēlētajā vietā; stiprināt nav vajadzīgs.
2. Pārliecinieties, ka sensors novietots pareizā stāvoklī, lai iebūvētais akselerometrs varētu konstatēt apgāšanos.

7. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
LED iedegas pēc pogas nospiešanas	Sensors ieslēgts, gaidīšanas režīms
LED nodziest (poga turēta 5 s)	Sensors izslēgts
Zaļš	Teicami sakari
Dzeltens	Apmierinoši sakari
Sarkans	Vāji sakari
Ātri mirgo sarkans	Nav sakaru

8. PĀRBAUDE

Darbības un sakaru pārbaudei ieslēdziet testa režīmu U-Prox Installer lietotnē. Testa laikā sensors īslaicīgi raida ar vidēju jaudu, un LED rāda sakaru kvalitāti. Trauksmi sensors nosūta, kad ūdeni konstatē abi noplūdes sensori; apgāšanās vai nepareiza novietojuma gadījumā akcelerometrs izraisa paziņojumu.

9. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

Svarīgi: izmantojiet tikai ieteiktās AAA (LR03) baterijas. Nepareizas baterijas var sabojāt ierīci.

1. Izskrūvējiet skrūves korpusa aizmugurē.
2. Uzmanīgi noņemiet augšējo vāku, nesabojājot silikona blīvi.
3. Nomainiet abas AAA baterijas, ievērojot polaritāti.
4. Salieciet sensoru un pārbaudiet, vai LED apstiprina pareizu darbību.
5. Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem.

10. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Ievietojot nepareiza tipa baterijas, pastāv sprādziena risks.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem.
- Garantija 2 gadi no iegādes (neattiecas uz baterijām). Problēmu gadījumā sazinieties ar support@u-prox.systems: daudzas problēmas var atrisināt attālināti.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Water-EN.pdf

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.