

# U-Prox Wireport

Bezvadu modulis vadu ierīču pieslēgšanai – uzstādīšana un iestatīšana

Pamācība instalatoriem: kā uzstādīt, pieslēgt, reģistrēt un apkopt U-Prox Wireport.



## 1. PAR IERĪCI

U-Prox Wireport ir bezvadu modulis ar trim ieejām, kas savieno vadu iekārtas (detektorus, IS barjeras u. c.) ar bezvadu U-Prox centrāli. Modulis pārvērš vadu iekārtu signālus bezvadu datus, ko pārraida pa šifrētu divvirzienu kanālu ar sabotāžas noteikšanu (ES josla 868,0–868,6 MHz). Ieejas: ALM1, ALM2 (trauksmes signāliem) un TMP (tampera slēdzim). Modulim ir vadāma 3 V barošanas izeja (līdz 50 mA), un to var iebūvēt detektoros. Barošana: trīs CR123A litija baterijas (pa 1500 mAh, jau ievietotas), līdz 5 gadiem, ja pieslēgti divi vadu detektori ar 24 µA patēriņu gaidīšanas režīmā. Darba temperatūra no –10 °C līdz +55 °C, mitrums līdz 75 %, Grade 2, vides klase II.

## 2. KAS NEPIECIEŠAMS

- U-Prox apsardzes centrāle.
- Lietotne U-Prox Installer vai instalatora WEB portāls un instalatora piekļuves dati.

## 3. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Atveriet U-Prox Installer vai WEB portālu un pieslēdzieties ar instalatora datiem.
2. Sekojiet norādēm, lai pievienotu Wireport sistēmai. Reģistrācijas laikā turiet moduli aptuveni 2 m attālumā no centrāles.
3. Veiksmīgu reģistrāciju apstiprina gaismas indikators.

## 4. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Uzstādiet iekšējā vietā ar stabiliem vides apstākļiem.
- Moduli var uzstādīt arī citu ierīču korpusā, piem., IS barjeras korpusā.
- Vietai jāļauj ērti ievilkst sensoru kabeļus, un bezvadu sakariem jābūt minimāliem traucējumiem.

## 5. UZSTĀDĪŠANA

Svarīgi: uzstādiet Wireport tikai ar atvienotu barošanu un ievērojiet elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

1. Pārliecinieties, ka virsma ir tīra, līdzena un piemērota stiprināšanai.
2. Pārliecinieties, ka antena ir pareizi orientēta un spaiļu bloks ir pieejams vadu pieslēgšanai.
3. Ievadiet vadu detektoru kabeļus spaiļu blokā un pieslēdziet ALM1, ALM2 un TMP atbilstoši sistēmas projektam.

## 6. IESTATĪJUMI

Ar U-Prox Installer iestatiet vadu ieeju (ALM1, ALM2, TMP) parametrus un vadāmo 3 V barošanas izeju.

## 7. PĀRBAUDE

1. Palaidiet sakaru testu U-Prox Installer lietotnē; gaismas indikators rāda signāla kvalitāti.
2. Pārbaudiet vadāmo 3 V izeju, lai pieslēgtās ierīces darbotos pareizi.

## 8. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- Regulāri notīriet moduļa plati, antenu un spaiļu bloku ar mīkstu, sausu drānu, lai neuzkrātos putekļi.
- CR123A baterijas nomainiet tikai pret apstiprinātiem modeļiem, ievērojot drošības noteikumus.
- Ja modulis nesazinās vai nebaro pieslēgtās ierīces, pārbaudiet visus vadus, bateriju stāvokli un U-Prox Installer diagnostikas funkcijas.

## 9. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Nomainot baterijas pret neapstiprinātiem tipiem, iespējams ugunsgrēks vai sprādziens.
- Neizjauciet un nepārveidojiet ierīci; pārliecinieties, ka visi savienojumi ir droši.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Garantija neattiecas uz nepareizu pieslēgšanu, instrukcijas neievērošanu, mehāniskiem bojājumiem un dabas katastrofām.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: [https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX\\_Wireport-EN.pdf](https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Wireport-EN.pdf)

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.