

viSar SuperLive Plus lietotne

viSar kameras vai NVR pievienošana lietotnei, tiešraide un ierakstu skatīšana

Pamācība lietotājiem: kā pievienot viSar IP kameru vai NVR mobilajai lietotnei SuperLive Plus, skatīties tiešraidi un ierakstus, saņemt paziņojumus un dalīties ar ierīci.



1. PAR IERĪCI

SuperLive Plus ir mobilā lietotne (Android un iOS) viSar IP kamerām, reģistratoriem un citām ierīcēm. Ar to var skatīties tiešraidi, atskaņot ierakstus no reģistratora diska vai kameras SD kartes, runāt caur ierīci, vadīt PTZ kameras, atvērt durvis, saņemt trauksmju paziņojumus un dalīties ar ierīcēm ar citiem lietotājiem. Funkciju klāsts atkarīgs no pievienotās ierīces.

2. KAS NEPIECIEŠAMS

- Viedtālrunis ar instalētu lietotni SuperLive Plus.
- Ierīce, kas pieslēgta maršrutētājam vai komutatoram, kas savienots ar maršrutētāju; IP adrese iegūta ar DHCP (ieslēgtu gan maršrutētājā, gan ierīcē) vai iestatīta manuāli ierīces tīkla iestatījumos.
- Lokālajā tīklā tālrunim un ierīcei jābūt vienā tīkla segmentā. Ārpus lokālā tīkla vajag ieslēgtu NAT/P2P vai ārējo IP adresi vai domēna vārdu ar portu pāradresāciju maršrutētājā.
- Ierīces lietotājvārds un parole, sasaistei ar kontu arī drošības kods.
- Lietotnes konts (e-pasts, tālruņa numurs vai Google, Facebook u.c.). Durvju zvanu un durvju paneli bez pieteikšanās kontā pievienot nevar.

3. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

Konta izveide: pirmo reizi atverot lietotni, apstipriniet privātuma paziņojumu un nospiediet "Start". Tiešraides skatā pieskarieties "Not logged in" > "Register", piekrīti lietotšanas noteikumiem, reģistrējieties ar e-pastu vai tālruni un piesakieties.

1. Atrodiet ierīces QR kodu un drošības kodu: reģistratorā Start > Settings > Network > NAT (NAT jābūt ieslēgtam), kamerā tīmekļa saskarnē Config > System > Basic Information.
2. Pēc pieteikšanās serveru sarakstā nospiediet pievienošanas ikonu un izvēlieties "Add Device".
3. Noskenējiet QR kodu (vai izvēlieties tā attēlu galerijā); sērijas numurs tiek ievadīts automātiski. Var arī izvēlēties "Manually enter".
4. Ievadiet ierīces nosaukumu un drošības kodu un nospiediet "Save". Ja ierīce sasaisti ar kontu neatbalsta, lietotne prasīs lietotājvārdu un paroli.

Citi pievienošanas veidi:

- "Manually Add": ievadiet sērijas numuru (vajag ieslēgtu NAT/P2P) vai pārslēdziet uz IP adresi/domēnu ar HTTP portu, piem. 123.dvrddns.com:89, un ierīces lietotāju un paroli.
- "Scan code to add" (bez konta): noskenējiet QR kodu, ievadiet ierīces nosaukumu, lietotāju un paroli un saglabāji. "LAN Search": lietotne parāda ierīces lokālajā tīklā; izvēlieties ierīci, ievadiet nosaukumu, lietotāju un paroli un saglabāji.
- Vairākas ierīces reizē: "Generate device business cards" izveido vienu QR kodu ar paroli, ko var saglabāt un nodot citam lietotājam.

Svarīgi: ierīci var sasaistīt tikai ar vienu kontu. Ja tā jau piesaistīta citam kontam, otrreiz to piesaistīt nevar; citi lietotāji to var saņemt tikai dalīšanās ceļā.

4. IESTATĪJUMI

Lietotnes iestatījumi: galvenā izvēlne › "Local". Ierīces iestatījumi: "Remote setting" (pieejamie punkti atkarīgi no ierīces, skatiet ierīces instrukciju).

Iestatījums	Ko tas dara
"Notification Permission" / "Notification"	Atļauj trauksmju un parastos paziņojumus.
"Push Setting"	Katrai ierīcei un kanālam izvēlas, par kuriem notikumiem saņemt paziņojumus.
"Resolution Adaptive"	Pielāgo izšķirtspēju tālruņa veiktspējai.
"Reserved Disk Space (MB)"	Tālrunī rezervētā vieta: 50, 100, 200, 500 vai 1024 MB.
"Recycle Recording"	Kad vieta beigusies, vecie lokālie ieraksti tiek dzēsti.
"Launch Setting"	Ko rādīt pēc palaišanas: izlases grupu, ierīci vai pēdējos skatītos kanālus.
"WIFI Config"	Iestata Wi-Fi ierīcei, noskenējot tās QR kodu.
"Domain"	Izvēlieties atbilstoši savai atrašanās vietai.

5. LIETOŠANA

- Tiešraide: pieskarieties ierīces nosaukumam un atskaņojiet visus kanālus vai izvēlieties logu un kanālu. Dubultskāriens atver vienu kanālu; pieejams momentuzņēmums, lokālais ieraksts, kvalitātes izvēle, attēla regulēšana un tālummaiņa ar diviem pirkstiem līdz 8x.
- Saruna: nospiediet un turiet runāšanas pogu; atlaižot pārraide beidzas. Darbojas tikai ierīcēm, kas atbalsta divvirzienu audio.
- PTZ: ieslēdziet PTZ režīmu un velciet attēlu vajadzīgajā virzienā; pieejama tālummaiņa, fokuss, iestatītās pozīcijas un maršruti.
- Ierakstu atskaņošana: tiešraidē atveriet atskaņošanu, izvēlieties datumu, kanālu un ieraksta veidu. Fragmenta lejupielādei izmantojiet griešanas un dublēšanas pogu, iestatiet sākumu un beigas un nospiediet "Start Download".
- Durvju zvans un piekļuves ierīces: zvanu var pieņemt vai noraidīt un atvērt durvis ar "Unlock Door". Tālrunī jābūt atļautiem lietotnes paziņojumiem.
- Trauksmes: "Manual Alarm" ieslēdz releja izeju uz izvēlēto laiku; atbalstītām kamerām ir skaņas un gaismas trauksme. "One-key Disarming" ātri atslēdz trauksmes reakcijas, ja tas ieslēgts reģistratorā (Settings › AI/Event › System Disarm).
- Dalīšanās: sasaistītai ierīcei izvēlieties dalīšanos, ievadiet otra lietotāja e-pastu vai tālruni (vai noskenējiet viņa QR kodu), atzīmējiet tiešraidi un/vai atskaņošanu. Vienu ierīci var dalīt ar līdz 10 lietotājiem. Uzaicinājums jāpieņem 24 stundu laikā.

6. INDIKĀCIJA

Indikācija	Nozīme
Zaļš savienojuma statuss serveru sarakstā	Savienojums izveidots
Sarkans	Pieteikšanās kļūda
Pelēks	Savienojums tiek gaidīts

7. DZĒŠANA UN ATIESTATĪŠANA

- Ierīces dzēšana vai labošana: serveru sarakstā izmantojiet dzēšanas vai labošanas ikonu.
- Ja ierīces drošības kods ir mainīts, savienojums ar kontu pārtrūkst: dzēsiet ierīci un pievienojiet to no jauna.
- Ja ierīces īpašnieks to atsaista, beidzas arī dalīšanās, un citiem lietotājiem ierīce vairs nav pieejama.
- Dalīšanās atcelšana: "My Sharing" pavelciet ierīci pa kreisi un nospiediet dzēšanu.
- Pēc pieteikšanās ierīces glabājas mākonī; tās redzamas tikai, kad esat pieteicies šajā kontā. Pirms pieteikšanās pievienotās ierīces cita konta laikā nav redzamas.
- Aizmirsta konta parole: pieteikšanās logā "Forgot Password" un atjaunošana ar e-pastu vai tālruni.

8. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Ierīču ar interneta piekļuvi lietošana ir uz jūsu atbildību (ražotājs neatbild par kiberuzbrukumu sekām).
- Ja kontā piesakāties citā tālrunī, papildus parolei vajadzīgs verifikācijas kods.
- Pirms videonovērošanas uzsākšanas pārbaudiet vietējās likumu prasības.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://drive.google.com/file/d/1zUtdriNoXETAnEUktFdsIptZY0Yyim9t/view>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 15.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.