

Reolink ColorX Series P320X

PoE bullet tipa kamera ar krāsainu nakts redzamību – uzstādīšana un lietošana

Pamācība lietotājiem un instalatoriem: kā pieslēgt Reolink P320X, pievienot to lietotnei Reolink App un uzstādīt.



1. PAR IERĪCI

Reolink ColorX Series P320X ir PoE bullet tipa kamera, kas atpazīst cilvēkus, transportlīdzekļus un dzīvniekus. Objektīvs ar F1,0 atvērumu nodrošina krāsainu nakts redzamību. Kamerai ir stiprinājums, skaļrunis, alumīnija korpuss, prožektors, MicroSD kartes slots, barošanas un tīkla pieslēgvietas un atiestatīšanas pogas.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Kamera P320X
- Tīkla kabelis, 1 m
- Ūdensnecaurlaidīgs vāciņš
- Skrūvju komplekts
- Urbšanas šablons
- Novērošanas uzlīme
- Īsā lietošanas pamācība

Komplektācija var atšķirties atkarībā no versijas; noteicošā ir informācija produkta pārdošanas lapā.

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- PoE komutators (IEEE 802.3af) un maršrutētājs; kameru var barot arī ar 12 V DC, 1 A barošanas bloku (nav komplektā).
- Divi Ethernet kabeli.
- Viedtālrunis ar lietotni Reolink App.
- Pēc izvēles: MicroSD karte ierakstiem (līdz 256 GB). Pārvaldībai datorā var izmantot Reolink Client (Windows, macOS).

4. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Savienojiet kameru ar PoE komutatoru ar Ethernet kabeli.
2. Savienojiet PoE komutatoru ar maršrutētāju ar otru Ethernet kabeli.
3. Lietotnē Reolink App pieskarieties ikonai augšējā labajā stūrī.
4. Noskenējiet QR kodu kameras aizmugurē (tumsā varat ieslēgt lukturīti ar "Light"). Ja telefons nereaģē, izvēlieties "Input UID/IP", ievadiet 16 zīmju UID zem QR koda un nospiediet "Next".
5. Izveidojiet pieteikšanās paroli un nospiediet "Next".
6. Ievadiet kameras nosaukumu un nospiediet "Next". Iestatīšana ir pabeigta, un varat sākt tiešraidi.

Ja lietotnes iestatījumos ieslēgta funkcija "Add Device Automatically", pieskarieties kamerai lapā "Devices" un turpiniet ar pieteikšanās paroles izveidi.

5. UZSTĀDĪŠANA

1. Izurbiet caurumus pēc urbšanas šablona.
2. Pieskrūvējiet stiprinājuma pamatni ar komplektā esošajām skrūvēm. Kabeli izvadiet caur pamatnes kabeļa izgriezumu.
3. Atskrūvējiet stiprinājuma regulēšanas rokturi, griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un pagrieziet kameru vajadzīgajā

skata virzienā.

4. Pagrieziet rokturi pulksteņrādītāja virzienā, lai kameru nofiksētu.
- Kamera ir paredzēta darbam no $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ un 10–90 % mitrumā; aizsardzības klase IP67.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/colorx-series-p320x/EN-ColorX-Series-P320X.pdf>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 15.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.